

## Notice d' utilisation

Nr. 99 106.FR.80A.0

+ RECOMMANDATIONS LORS DE LA MISE EN SERVICE D'UNE MACHINE . . . PAGE 3

## **LADEPROFI IV**

(Type 105 u. 106)

## LADEPROFI 4 Profimatic

(Type 105 u. 106)



#### Cher agriculteur!



Vous avez fait un bon choix, nous nous en réjouissons et nous voulons vous féliciter de votre décision pour Pöttinger. En tant que votre partenaire, nous vous offrons de la qualité et des performances, en relation avec une service après vente sûr.

Afin de mieux apprécier les conditions dans lesquelles nos machines vont travailler et pour que ces exigences puissent influencer la construction de nouvelles machines, nous nous permettons de vous demander quelques renseignements. De plus il nous sera possible de pouvoir vous informer d'une manière plus précise des nouveaux produits.

#### Responsabilité envers les produits. Obligation d'informer.

La législation concernant les produits oblige le constructeur et le concessionnaire, au moment de la vente, à donner au client le livret d'entretien ainsi que les indications concernant l'utilisation, la sécurité et les consignes d'entretien. Comme preuve que la machine et que le manuel ont été correctement remis à l'acheteur, il est nécessaire de le certifier.

Pour cette raison, le document A, signé, est à renvoyer à la société Pöttinger.





Conformément à la loi sur la responsabilité produit, chaque agriculteur est entrepreneur. Suivant la loi sur la responsabilité produit, un dégât matériel est un dégât causé par une machine et non sur la machine ; une franchise est prévue pour la responsabilité (EURO 500,- \_)

Les dégâts matériels d'entreprise dans le sens de la loi sur la responsabilité produit sont exclus de la responsabilité.

**Attention!** Lors de la revente de la machine plus tard, le manuel doit suivre la machine!

# FRECOMMANDATIONS LORS DE LA MISE EN SERVICE D'UNE MACHINE

## Dokument D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112

Telefax (0 81 91) 92 99-188

GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

Nous vous demandons, selon l'obligation concernant la responsabilité des produits, de contrôler les points mentionnées ci-dessus.

Cocn	er les cases concernées.		
	Machine contrôlée d'après le bordereau de livraison. Toutes les pièces emballées ou fixées par fil de fer sur la machine enlevées. Tous les dispositifs de sécurité, cardan et dispositifs de commande sont disponibles.		Indications concernant la bonne vitesse de prise de force.
			Contrôle et explication concernant l'installation électrique.
	Explications, concernant l'utilisation, la prise en main, et l'entretien de la machine, données selon le livret d'entretien.		Liaisons hydrauliques vers le tracteur faites et contrôlées.
	Contrôle de la pression des pneumatiques.		Les fonctions hydrauliques (timon, ouverture de la porte arrière,) ont été montrées et expliquées.
	Contrôle du serrage des écrous de roue.		Frein Ö main et frein de route testés.
	Adaptation de la longueur du cardan.		Essai de marche fait et pas de défaut remarqué.
	Les fonctions mécaniques (ouverture de la porte arrière, mise en place et retrait des couteaux,) ont été montrées et expliquées.		Explication concernant le fonctionnement lors de l'essai de marche.
	Montage et démontage des couteaux expliqué.		Contrôle de l'enclenchement et du déclenchement automatique de l'ameneur.
	Montage d'une liaison électrique avec le tracteur et vérification de la bonne connexion (sur la fiche 54 g). Observer les recommandations du livret		Explication concernant la position travail et la position transport.
	d'entretien.		Information sur les options et les accessoires.
	Adaptation au tracteur faite: Hauteur du crochet, cable du frein Ö main, support du levier de frein Ö		Indications données sur la nécessité de lire le livret d'entretien.

Une attestation est n cessaire pour prouver que la machine et le manuel d utilisation ont t remis. A cette fin il v a lieu de°.

- renvoyer le **document<sup>°</sup>A** sign la soci t P ttinger (s il s agit d un appareil Landsberg, la soci t Landsberg)
- le document B est conserv par l'entreprise sp cialis e qui remet la machine.
- le document C est remis au client.

main dans la cabine.

## **TABLE DES MATIERES**

Sigle CE	. 5
Signification des symboles	. 5
Recommandations pour la sécurité	. 5
Règles générales de sécurité pour l'utilisation de remorque	6
Transport sur route.	
MISE EN SERVICE	
Avant la mise en marche	
Contrôle avant la mise en marche	
Manipulation de la béquille repliable	. 7
Attelage de la remorque	
manipulation de la bequille	
Dételage de la remorque	
Réglage de la hauteur du timon	
Contrôle de la sécurité du timon hydraulique	
TIMON HYDRAULIQUE	. 8
Adaptation au tracteur	
Réglage du frein	. 9
DISPOSITIF DE FREINAGE	
(Frein à main amovible)	. 9
Première utilisation	
Préparation du câble de frein	. 9
Câble de sécurité	
Cordelette	12
Adaptation du cardan	
Branchement hydraulique	12
Utilisation	
ATTELAGE ET DECROCHAGE DE LA REMORQUE	
Décrochage et dételage de la remorque	12
Dételage à l'extérieur	12
En fin de saison	
Branchement hydraulique	
Distributeur simple effet	
Distributeur double effet	
Remarque	
Position standard	
pour les circuits hydrauliques ouverts:	13
Eléments de commande Variante II	
Support	
Eléments de commande	
Relevage du pick-up et timon hydraulique	14
Ridelles a fourrage sec	14
Porte Arriere	
Sens de rotation du fond mouvant (KR)	14
Commande frontale (depuis la cabine du tracteur)	14
Commande arrière	
Dàgla da gáguritá	1 /

Pivotement du dispositif de coupe	15
Difficultés de pivotement	15
Modification de la pression de l'accumulateur	15
Erreurs de manipulation	16
Erreur de manipulation N° 1	16
Erreur de manipulation N° 2	16
Branchement hydraulique	
Alimentation électrique	
Position standard	
Attention	
Montage et contrôle de la commande électrohydraulique	
Règle de sécurité	
Timon hydraulique	
Porte arrière	
Sens de rotation du fond mouvant (KR)	
Commande frontale (depuis la cabine du tracteur)	
Commande arrière	
Ridelles	
Pivotement du dispositif de coupe	
Difficultés de pivotement	
Modification de la pression de l'accumulateur	
Entretien	
Pannes et remèdes	
Entretien	
Branchement hydraulique	
Position standard pour les circuits hydrauliques ouverts	21
Attention aux tracteurs ayant un circuit hydraulique fermé	
Alimentation électrique	21
Montage	
1. Le fond mouvant doit être arrêté	22
Règle de sécurité	22
2. Utilisation des boutons	22
3. Utilisation de la manette du distributeur hydraulique	22
Explication du fonctionnement	23
Ridelles	24
Pivotement du dispositif de coupe	24
Difficultés de pivotement	24
Modification de la pression de l'accumulateur	24
Remarque	24
Il ne faut procéder sur l'accumulateur à gaz à aucun travail	de
soudure ainsi que quelque soit le travail mécanique	
Pannes et remèdes	25
Commande manuelle des électrovannes en cas de manqu	
de courant ( - Baujahr 1997)	25

## TABLE DES MATIERES

Commande manuelle des électrovannes en cas de manqu	е
de courant ( + Baujahr 1998)	26
Pannes et remèdes	
Réglage du pick-up	27
Réglage de la tôle à fourrage court (52)	27
Chargement en général	
Règles de sécurité	27
Démarrage du chargement	27
A observer lors du chargement:	27
Fin du chargement	
Indicateur de fin de remplissage(1	
CHARGEMENT	27
Mise en service ou retrait d'une barre porte-couteaux	
Dépose d'une barre porte-couteaux	28
Consignes de sécurité	28
DISPOSITIF DE COUPE	28
Dépose des deux barres porte-couteaux	29
Couteau individuel à montage rapide (M):	
Démontage d'un couteau individuel	
Montage d'un couteau individuel	
Barre porte-couteaux	30
Montage d'un couteau	30
Consignes de sécurité	.31
Ouverture et fermeture hydraulique de la porte arrière	33
Déchargement avec la superstructure dépliée	
Roues et pneus	34
Pannes et remèdes	35
PANNES ET REMEDES	35
Recommandations générales pour l'entretien	36
Consignes de sécurité	36
Pièces détachées	36
Amiante	36
Ouverture des capots latéraux	36
Fermeture des capots latéraux.	
Prudence pour monter dans la remorque	

Pick-up	
Pression d'air	37
Ameneur	37
Chaînes du fond mouvant	38
Boîtier d'entraînement	
Boîtier faucheur	38
Circuit hydraulique	
Nettoyage de votre machine	38
Réglage du frein	38
Options	
Données techniques	
Plan de graissage	40
Plan de graissage	41
Plan de graissage	42
ANNEXE	45
Recommandations pour la sécurité	47
Cardan	48
Auflauf-Achse mit Rückfahrautomatik	49
Einstellen der Nockenbremse Typ: 30-4010 (300x60)	49
Auflaufbremsanlage	50
Abstellen des Anhängers	50
Fehlerursachen und deren Beseitigung	51
Information additionnelle importante	
Combinaison tracteur/outil porté	52

#### Sigle CE



Le sigle CE apposé par le constructeur atteste que la machine est en conformité avec les spécifications de la machine et avec d'autres directives européennes.

#### Déclaration de conformité CEE (Voir annexe)


En signant la déclaration de conformité européenne, le constructeur déclare que les machines répondent aux différentes exigences fondamentales de sécurité et de santé.

### Signification des symboles

## Recommandations pour la sécurité



Dans ce manuel d'utilisation, tous les passages contenant des informations pour votre sécurité sont repéreés par ce symbole.



Arrêtez le moteur avant les travaux de réglage, d'entretien et de réparation.

Ne pas toucher de pièces en mouvement. Attendre que tout soit à l'arrêt.







Ne jamais s'approcher du pick-up aussi longtemps que le moteur du tracteur est en marche et que le cardan est branché au tracteur.

> Rester à l'écart de la zone de basculement de la porte lorsque le moteur du tracteur tourne.







Ne pas s'approcher de la zone de danger par écrasement, aussi longtemps que des pièces y sont encore en mouvement.



Ne jamais s'engager sur la plate-forme de chargement lorsque le moteur du tracteur tourne avec prise de force engagée.



Si le moteur du tracteur est en marche ne pas s'approcher de la porte arrière. Avant de monter, placer des cales de sécurité.




## $\triangle$

## Règles générales de sécurité pour l'utilisation de remorque

#### Règles pour la conduite de la remorque

Le comportement du tracteur est influencé par la remorque qui lui est accrochée.

- Au travail dans les pentes il y a le risque de renversement.
- Modifier votre conduite en fonction des conditions de terrain et de sol.
- Prévoyez toujours suffisamment de poids sur l'avant du tracteur pour lui conserver toutes ces fonctions de direction et de freinage. (Minimum 20% du poids à vide sur l'essieu avant).



TD41/88/71a

(H)

• Le transport de personne sur la remorque est interdit.

#### Règles pour l'accrochage ou le dételage de la remorque.

- Lors de l'accrochage de la machine au tracteur, il y a toujours risque de blessure.
- Lors de l'accrochage, ne pas se mettre entre la remorque et le tracteur, aussi longtemps que celui-ci recule.
- Personne ne doit venir entre le tracteur et la remorque si celle-ci n'est pas correctement immobilisée soit à l'aide de son frein de parking ou et soit avec des cales appropriées.
- Brancher ou débrancher le cardan que si le moteur du tracteur est arrêté.

## Dételage de la remorque (stationnement).

- Lors du dételage de la remorque, le cardan doit être débranché selon les règles et maintenu par une chaîne.
- Ne pas utiliser la chaînette de protection (H) pour accrocher le cardan.

## N'utiliser la remorque que pour l'usage auquel elle est conçue!

<u>Utilisation conforme à son usage</u>: voir le chapitre des "Données Techniques".

- Les caractéristiques maxi (Charge à l'essieu, poids sur béquille, poids total) ne doivent pas être dépassées. Ces informations sont situées sur la partie avant droite de la remorque.
- Observer aussi les caractéristiques du tracteur.

#### Transport sur route.

- Observez les règles de sécurité de votre pays.
- Le déplacement sur route n'est autorisé que si la porte arrière est fermée. Les dispositifs réfléchissants doivent être placés perpendiculaire au sens de déplacement.

#### Avant la mise en marche

- a. Avant de commencer le travail, l'utilisateur doit d'abord se familiariser avec toutes les commandes et fonctions. Le faire pendant le travail est souvent trop tard.
- b. Eloigner toute personne hors du périmètre de danger avant d'utiliser une fonction hydraulique ou d'enclencher la prise de force. A proximité du pick-up, des couteaux, des ridelles et de la porte arrière il y a risque de pincement ou de sectionnement.
- c. Avant d'utiliser les commandes hydrauliques ou de mettre en marche l'entraînement vérifier que personne ne se trouve dans la zone dangereuse. Il existe un risque de pincement et cisaillement à proximité du pick-up, du dispositif de coupe, de la porte arrière et des ridelles.
- d. Avant la mise en service de la remorque, le conducteur doit s'assurer de ne mettre personne en situation de danger et qu'il n'y a pas d'obstacle. S'il ne peut pas regarder derrière la remorque, le conducteur doit se faire aider par une tierce personne pour les manoeuvres en marche arrière.
- e. Observer les règles de sécurité qui sont indiquées sur la remorque. En page 4 de ce document, vous trouverez les explications des différents symboles de prévention.
- f. Observer également les règles contenues dans les divers chapitres et annexes de ce document.

#### Contrôle avant la mise en marche.



Les remarques suivantes doivent vous faciliter la prise en main de votre remorque. Les informations détaillées relatives à chaque point sont à consulter dans les chapitres correspondant de ce manuel.

- Contrôler si l'ensemble des dispositifs de protection (Garants, carénages, ...) de la remorque sont en bon état et placé correctement.
- 2. Graisser selon le plan de graissage. Vérifier l'étanchéité et le niveau correct des boîtiers.
- 3. Vérifier la pression des pneumatiques.
- 4. Contrôler le serrage correct des roues.
- 5. Choisir la bonne vitesse de prise de force.
- Brancher correctement les équipements électriques. Voir dans ce doucement les consignes s'y rapportant.
- 7. Procéder aux adaptations au tracteur
  - Hauteur du timon
  - · Branchement du frein de stationnement
  - Disposition dans la cabine du frein à main de la remorque
- 8. N'atteler la remorque qu'avec une broche adaptée.
- Adapter correctement la longueur de la prise de force et vérifier le fonctionnement du limiteur de couple (voir annexe).
- 10. Contrôler le bon fonctionnement de l'installation électrique.
- 11. Brancher les flexibles hydrauliques au tracteur.
  - Vérifier le bon état de ceux-ci ainsi que leur branchement correct.
- Assurer de la bonne fixation de toutes les pièces mobiles qui peuvent être dangereuses en se déplaçant (porte arrière, levier d'ouverture, ...)
- Contrôler le fonctionnement du frein de stationnement et des freins normaux.


## Manipulation de la béquille repliable




Manipuler le levier excentrique (1) que lorsque la remorque est accrochée au tracteur (Danger d'accident par basculement de la remorque)! Pour cela, éloigner les enfants de la remorque stationnée.

## Attelage de la remorque


 Atteler la remorque au tracteur et relever totalement la béquille avec la manivelle.



 Déverrouiller l'axe de blocage à l'aide du levier excentrique (1)



3. Relever la béquille et la verrouiller de nouveau.






La béquille ne doit pas dépasser le bord de la remorque.


Bien replier la béquille avec la manivelle.


## Dételage de la remorque

- Dételer la remorque sur un sol plat et stable.
   En terrain mou agrandissez la zone de portance de la béquille par un moyen approprié (par exemple avec une planche).
- La remorque ne peut être dételée que si elle est vide!
- Serrer le frein de stationnement et caler la remorque pour éviter qu'elle roule.
- 1. Relever légèrement la béquille et déverrouiller le levier excentrique (1).



 Pivoter la béquille vers le bas et la verrouiller de nouveau à l'aide du levier excentrique (1). L'enclenchement du verrou est visible par l'axe de sécurité (2).







- 3. Pivoter la roue en travers vers l'intérieur.
- 4. Tourner la manivelle jusqu'à ce que l'anneau du timon sorte de l'axe du tracteur.

#### Remarque d'entretien

Graisser de temps en temps, le verrou de blocage!








## Réglage de la hauteur du timon


Pour obtenir un travail idéal du pick-up, il faut régler correctement la cote (M) quand la remorque est attelée (débattement du pick-up).

## Cote (M) = 43 cm

Remarque: Si le sol présente des inégalités, raccourcir la mesure de 1 cm (M = 42 cm)


- Poser la remorque vide sur sa béquille sur un terrain plat.
- Mettre le crochet d'attelage du tracteur en position en vérifiant qu'un espace suffisant existe entre lui et le cardan.
- Régler la cote (M), du sol au milieu de l'axe du support de roue en agissant sur la manivelle de la béquille.






#### Réglage du timon monté avec tendeur:

- Desserrer le contre-écrou (K).
- Tourner le tendeur selon le besoin.
- Contrôler la cote (M) quand la remorque est accrochée au tracteur.



### En présence d'un timon hydraulique, veillez aux points suivants:


- Atteler la remorque au tracteur.
- Vérifier que le vérin est complètement
- Tourner l'écrou (51) jusqu'à ce que la plaque (52) soit en angle droit (90°) avec la tige (G). A cet instant l'effet de blocage est enlevé.







Visser ou dévisser la tige de vérin (50) jusqu'à ce que la cote (M) soit atteinte.

Vérifier au cours de ce réglage que la tige (G) coulisse librement dans le tube (réglage avec l'écrou (51).





- Bloquer à nouveau le contre-écrou (K).
- Tourner l'écrou (51) jusqu'à ce que la plaque (52) soit en angle droit (90°) avec la tige (G).



## Contrôle de la sécurité du timon hydraulique

#### Fonction du dispositif automatique de blocage:


Il évite le cabrage de la remorque en marche arrière.

Tourner l'écrou (51) jusqu'à ce que la plaque de blocage (52) soit légèrement en oblique par rapport à la tige (G) et qu'elle empêche un cabrage de la remorque.

#### **Entretien:**

Graisser souvent la sécurité du timon hydraulique!





### Première utilisation


Avant la première utilisation, veuillez monter le support fourni (12) sur l'aile du tracteur à proximité du conducteur.

Avant chaque voyage installer le frein à main (13) dans le tracteur.

- Faire un essai.

#### Attention!

En cas de problème de freinage, immédiatement s'arrêter et résoudre le problème.




## Préparation du câble de frein

Pour faciliter l'adaptation aux différents types de travail, le câble de frein est livré avec un supplément de longueur.

Pour un fonctionnement idéal du dispositif de freinage, la trajectoire du Câble (A) doit être la plus droite possible.


## Adaptation au tracteur

- Démonter les serres-câbles (1) et sortir le câble de l'arrêt de gaine (2).
- Raccourcir la gaine selon schéma, en veillant qu'il ne soit pas trop court dans les courbes.
- Enfiler à nouveau le câble et le fixer avec lesserres-câbles.
- Contrôler la course du levier de frein (B) et si nécessaire le régler avec l'écrou 6 pans (3).



## Réglage du frein


- Quand les garnitures de frein sont fortement usées, il faut rapprocher les mâchoires. Ceci est effectué à l'aide des écrous de réglage (3) du levier de frein à main.



Si la course de réglage au niveau du frein à main n'était plus suffisante, il faut alors corriger la position du levier (19) sur son arbre cannelé, sur l'axe des roues.



Le réglage du levier (19) doit être fait de la même valeur sur les deux côtés.





## Ankuppeln der Bremsschläuche

 Beim Ankuppeln der Bremsschläuche ist zu beachten, daß die Dichtringe der Kupplungsköpfe sauber sind, richtig dichten

und gemäß der Bezeichnungen "Vorrat" (Farbe rot) zu "Vorrat" und "Bremse" (Farbe gelb) zu "Bremse" gekuppelt werden.



 Beschädigte Dichtringe sind zu ersetzen.


#### Stromversorgung des ABS (Antiblockiersystem) 1)

**∭** D ni

Das ABS funktioniert ohne elektrischer Versorgung nicht.

Vor Beginn der Fahrt den Stecker (1) beim S c h l e p p e r ankuppeln.


 Zum Abstellen des Wagens den Stecker an die Steckdose der Konsole kuppeln. Mit dem Schwenkbügel (1a) wird der Stecker gegen Lösen gesichert.





- Vor der ersten täglichen Fahrt ist der Luftbehälter zu entwässern.
- Erst dann abfahren wenn der Luftdruck im Bremssystem 5,0 bar beträgt.

#### Achtung!



Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Bremsanlage zu gewährleisten, sind die Wartungsintervalle sowie die Bremseinstellung (Hub max. 30 mm) gewissenhaft einzuhalten.

#### Pflege und Wartung der Druckluftbremsanlage

### Luftbehälterentwässerung


Der Luftbehälter ist täglich zu entwässern. Hierzu ist der Bolzen am Entwässerungsventil mit Hilfe eines Drahtes in seitlicher Richtung zu ziehen. Das Entwässerungsventil ist bei Verschmutzung aus dem Behälter zu schrauben und zu reinigen.

#### Leitungsfilterreinigung

Die beiden Leitungsfilter sind je nach Betriebsbedingungen, im Normalfall etwa alle 3-4 Monate zu reinigen. Zur Reinigung sind die Sinterfilterpatronen herauszunehmen.

#### Arbeitsschritte:

- a) Verschlußstück (21) an den beiden Laschen hineindrücken und Schieber (22) herausziehen.
- b)Verschlußstück mit O-Ring (23), Druckfeder und Sinterfilterpatrone herausnehmen.
- c) Die Sinterfilterpatrone ist mit Nitro-Reinigungsmittel auszuwaschen und mit Druckluft auszublasen. Beschädigte Filterpatronen sind zu erneuern.
- d) Beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ist darauf zu achten, daß der O-Ring (23) nicht in den Führungsschlitz für den Schieber am Gehäuse verkantet!



#### Bremseinstellung

Der Kolbenhub an den Bremszylindern darf keinesfalls mehr als 30 mm aufweisen. Er ist daher von Zeit zu Zeit zu überprüfen und ggf. nachzustellen.

# $\Lambda$


### Achtung!

Lassen Sie allfällige Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Bremsanlage von einer Fachwerkstätte oder von unserem Kundendienst durchführen.

Für die Schnellläuferachse "300 x 200" gibt es ein spezielles Wartungshandbuch welches beim Kundendienst angefordert werden kann.

#### Einstellung

- Die Einstellung erfolgt durch die Stellschraube (7).
- Der Kolbenhub soll bei Neueinstellung 12 15 mm betragen.






## Lösestellung am Bremsventil

Die Lösestellung ermöglicht ein Bewegen des Wagens wenn die Bremschläuche nicht am Schlepper angekuppelt sind.


- Betätigungsknopf (M) bis zum Anschlag hineindrücken. Die Bremse wird dabei gelöst.
- Betätigungsknopf (M) bis zum Anschlag herausziehen. Der Wagen wird durch den vom Luftbehälter kommenden Vorratsdruck wieder eingebremst.
- Beim Angekuppeln der Bremsschläuche wird der Betätigungsknopf (M) durch den vom Zugfahrzeug kommenden Vorratsdruck automatisch wieder herausgedrückt.



**ALB-Regier** (Bei Austattung mit automatischem Bremskraftregler) 1)

Mit dem ALB-Regler wird die benötigte Bremskraft, je nach Beladungszustand des Wagens, automatisch geregelt.

Einstellung




 Vor Antritt der Fahrt ist die Feststellbremse zu lösen und die Kurbel nach innen zu schwenken.

### Abstellen des Wagens

Zum Abstellen wird der Wagen mittels Feststellbremse eingebremst.

- Bremskraftregler auf "Lösen" stellen und Bremsschläuche abkuppeln.




## ATTELAGE ET DECROCHAGE DE LA REMORQUE




### Câble de sécurité

- Ilfaut fixer le câble de sécurité (6) correctement au crochet d'attelage. (Sécurité en cas de rupture de l'attelage ou de décrochage de la remorque.)




#### Cordelette

- Sur les remorques munies d'un frein à inertie, il faut fixer la cordelette (1) du levier de frein à main au tracteur. (Sécurité en cas de rupture de l'attelage ou de décrochage de la remorque.)



## Adaptation du cardan

Voir "Préparation du cardan" dans l'annexe-B!



### **Branchement hydraulique**

- Brancher les flexibles hydrauliques au tracteur.
  - Voir aussi chapitre
     "COMMANDE HYDRAULIQUE" resp. "COMMANDE
     ELECTROHYDRAULIQUE".

#### Utilisation

- Avant chaque utilisation de la machine, vérifier les dispositifs de sécurité routière (Eclairage, freins, protecteurs, ...)!
- En cours de travail, vérifier la bonne répartition du poids!


## Décrochage et dételage de la remorque

• Voir aussi chapitre "MANIPULATION DE LA BEQUILLE, DISPOSITIF DE FREINAGE, TIMON"


#### Important!

#### Avant la débranchement des prises hydrauliques

- 1. Relever le pick-up.
- 2. Fermer la vanne d'arrêt (Position A).



 Enlever la pression dans le distributeur du tracteur (ST) et débrancher.




### **Attention**

- Décrocher la remorque d'une manière stable!
- Utiliser le frein à main ou les cales d'arrêt pour éviter que la remorque roule toute seule.

## Dételage à l'extérieur

Si la remorque doit rester un certain temps à l'extérieur, nettoyer la tige du vérin et la recouvrir de graisse.



### En fin de saison

- Nettoyer soigneusement la machine.
- Décrocher la machine à l'abri.
- Vidanger l'huile ou refaire les niveaux.
- Protéger les pièces où la peinture est partie.
- Graisser à l'aide du plan de graissage.




## **Branchement hydraulique**

#### Distributeur simple effet

Si le tracteur n'est équipé que d'un distributeur simple effet, il est absolument indispensable que de faire monter une canalisation retour par votre concessionnaire.

- Brancher le flexible de pression (1) à la prise du distributeur simple effet. Brancher le flexible de retour (ayant la plus forte section) à la prise de retour du tracteur.



#### Distributeur double effet

- Brancher prises de pression (1) et de retour (2).

#### Remarque




Si en cours d'utilisation on observe une augmentation de la température de l'huile, il faut alors faire un branchement sur un distributeur simple effet (voir cidessus).

#### **Position standard**

pour les circuits hydrauliques ouverts:

- Par exemple pour les tracteurs classiques équipés d'une pompe à engrenage.
- Pour ce type de tracteurs, les réglages d'origine de la vanne (Position A) sont bons. Dans cette position la vanne est ouverte.



#### Remarque:

Si le tracteur possède un circuit hydraulique fermé et que l'on utilise le circuit dans la configuration comme ci-dessus (position A), il survient alors un échauffement de l'huile (à cause de la circulation constante de l'huile).


#### Remède:

Modifier le circuit de la remorque selon instructions cidessous ou diminuer le débit d'huile du tracteur.


#### **Attention**

aux tracteurs ayant un circuit hydraulique fermé:

- JOHN-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGNUM, CASE-MAXXUM
- 1. Fermer la vanne d'arrêt (position B).



2. Démonter le levier (7) et le monter sur la vanne d'arrêt (11).




537 / HYDR.KAB.BED. 9501 F - 14 -



#### Eléments de commande Variante II

## Support

 Le support livré (L) sert à l'installation des commandes hydrauliques dans la cabine du tracteur et il doit être fixé sur l'aile du tracteur.



#### Eléments de commande

 Selon équipement de la remorque, la disposition des manettes de commande peu légèrement différenciée par rapport au schéma.

C'est ainsi que le levier "E1-A-E2" n'est utilisé que si la remorque est équipée de toutes les commandes hydrauliques (par exemple timon hydraulique, repliage ridelles, hydr. porte arrière).

## Les instructions suivantes ne concernent que les machines équipées de toutes les fonctions hydrauliques.

 La manette "6" ne sert qu'à modifier la destination du flux d'huile soit pour la commande du fond mouvant, soit des autres fonctions, sélectionné ensuite par les manettes spécifiques, pick-up, timon hydraulique, ...

ST = Distributeur du tracteur

**0** = Position neutre

**I + A** = Pick-up (9), timon hydraulique (10),


II = Entraînement hydraulique du fond mouvant


I + E2 = porte arrière

I + E1 = repliage ridelles

**P** = Conduit de pression

T = Conduit de retour





## Relevage du pick-up et timon hydraulique

- 1. Tourner la manette de commande en position I.
- 2. Mettre le levier "7" en position "A".
- 3. A l'aide des leviers (9 ou 10) choisissez la commande voulue.
- 4. Appuyer sur la manette du distributeur du tracteur (ST).

## Ridelles a fourrage sec

- 1. Mettre le levier "6" en position "A".
- 2. Mettre le levier "7" en position "E1".
- 3. Appuyer sur la manette du distributeur du tracteur (ST).


#### **Porte Arriere**

- 1. Mettre le levier "6" en position "A".
- 2. Mettre le levier "7" en position "E2".
- 3. Appuyer sur la manette du distributeur du tracteur (ST).

## Sens de rotation du fond mouvant (KR)

#### Commande frontale (depuis la cabine du tracteur)

1. Mettre le levier (61) en position "marche".



- 2. Interrupteur en position centrale "C".
- A l'aide du distributeur du tracteur (ST) commander la marche et l'arrêt du fond mouvant.

#### Commande arrière

- 1. Mettre d'abord le levier (61) en position "arrêt" .
- 2. Interrupteur en position centrale "C".
- 3. Appuyer sur la manette du distributeur du tracteur (ST).
- 4. A l'aide du levier (61) commander la marche et l'arrêt du fond mouvant.

## Règle de sécurité



Si plusieurs personnes manipulent simultanément les boîtiers de commande de la remorque et du tracteur, il faut redoubler de vigilance. Il faut au préalable que les divers utilisateurs s'entendant d'une manière cohérente.


### Par exemple:

La personne qui se trouve à l'arrière de la remorque peut être en danger d'accident, si le conducteur, depuis la cabine du tracteur décide d'ouvrir la porte arrière et de mettre les rouleaux en marche.




#### **Ridelles**

1. Levier (W) en position "DA".



- 2. Levier du bloc de commande en position "E1".
- Manoeuvrer la manette du distributeur hydraulique (ST).
   Dépliage et repliage en continu de la superstructure.



### Pivotement du dispositif de coupe



#### Attention!

Lors de la manoeuvre, ne pas s'approcher du dispositif de coupe.


- 1. Levier (W) en position "SW".
- 2. Levier du bloc de commande en position "E1".
- Manoeuvrer la manette du distributeur hydraulique (ST).
   Les deux dispositifs de coupe se mettent en place ou s'escamotent.
- Si on ne veut travailler qu'avec un seul dispositif de coupe, on peut escamoter manuellement le deuxième à l'aide du levier (H) fourni.

## Difficultés de pivotement

- Retirer l'éventuel corps étranger.
- Si les dispositifs de coupe ne pivotent pas correctement, il est possible qu'une perte de pression soit responsable.

#### Remède par remplissage hydraulique de l'accumulateur.

- 1. Mettre la manette de la vanne 3 voies en position "E".
- 2. Manoeuvrer la manette du distributeur (ST). Les dispositifs de coupe doivent entrer dans le canal.
- Appuyer encore quelques secondes sur la manette (ST) et pivoter rapidement la manette de la vanne 3 voies sur la position "0".



 Si le problème n'est pas solutionné, il faut vérifier la quantité de gaz dans l'accumulateur (100 bar).

## Modification de la pression de l'accumulateur

- Ce travail ne peut être réalisé que par S.A.V. ou un atelier spécialisé.
- Pour réaliser ce travail il faut disposer d'un outillage spécialisé.

#### Remarque

- Selon les indications du constructeur, tous les accumulateurs à gaz ont une légère fuite naturelle.
- Cell-ci est d'environ 2-3 % par an.
- Il est recommandé de vérifier la pression de l'accumulateur après 4 à 5 ans.

#### **Entretien**


#### Attention!



Il ne faut procéder sur l'accumulateur à gaz à aucun travail de soudure ainsi que quelque soit le travail mécanique.

• Observer les vidanges d'huile du tracteur.

537 / HYDR.KAB.BED. 9501 F - 16 -



### **Erreurs de manipulation**

La description des erreurs de manipulation ci-jointe peut conduire à des problèmes d'accouplement ou de désaccouplement des flexibles hydrauliques.

#### Erreur de manipulation N° 1

Flexible de pression (P) et de retour (T) accouplés.
 Vanne (9) de commande du pick-up ouverte.
 Vanne de sélection (6) en position I
 Pick-up en position haute.

CORRECT!
MAUVAIS!!!

#### Conséquence:


Le poids du pick-up crée une pression dans le flexible (P). Le désaccouplement n'est possible qu'en ayant recours à la force.

#### Aide:

Remettre le levier (6) en position "O". En frappant sur le téton du coupleur hydraulique (60) ou en dévissant un raccord, il est possible de laisser partir la pression.

#### Attention!

Avant de désaccoupler le flexible hydraulique, fermer la vanne (9) de commande du pick-up et mettre la manette du distributeur (8) en position descente ou flottante.



#### Erreur de manipulation N° 2

Une remorque à timon hydraulique est accrochée au tracteur; la bequille est releveé.

- Flexible de pression (P) et de retour (T) accouplés. CORRECT!

- Vanne (10) de commande du timon hydraulique ouverte. **CORRECT!** 

- Vanne de sélection (6) en position I. CORRECT!

- Les vérins du timon hydraulique ne sont rentrés totalement

avant de décrocher la remorque.

MAUVAIS !!!




Le poids appuyant sur les vérins crée une surpression dans le flexible hydraulique (P). Il n'est pas possible de débrancher le flexible.

## Aide:

Laisser rentrer totalement les vérins ou alors mettre la remorque sur la béquille afin d'enlever la pression dans les vérins.

### Attention!

Ne pas manoeuvrer le timon hydraulique aussi longtemps que la remorque repose sur sa béquille.



537 / HYDR.KAB.BED. 9501 F - 17 -




## **Branchement hydraulique**

#### Distributeur simple effet

Si le tracteur n'est équipé que d'un distributeur simple effet, il est absolument indispensable que de faire monter une canalisation retour (T) par votre concessionaire.

 Brancher le flexible de pression (1) sur la prise simple effet.

 Le flexible de retour (2) (section plus grosse) doit être branché sur le retour.



#### Distributeur double effet

- Brancher les flexibles (1) et (2).

#### Indication:

Si l'huile venait à chauffer lors de l'opération, la prise simple effet doit être branchée (voir ci-dessus).

## Alimentation électrique


- L'alimentation depuis la batterie (8) doit passer à travers un relais (9), qui est commandé par la clé de contact (10).
- La section des câbles est de 2.5 mm², le fusible (11) est de 16 A.
- La connexion avec la remorque autochargeuse se fait par une prise électrique, le pôle + est branché sur "54 g", le pôle sur le "31".

#### Cet équipement électrique doit être fait par un atelier.

 Ne pas faire un branchement direct (danger d'incendie et de détérioration du circuit électrique).

#### Faire la connexion électrique


 Après avoir fait le travail décrit susmentionné, brancher la prise 7 pôles de la remorque au tracteur.



#### Position standard

#### pour les circuits hydrauliques ouverts

- Par exemple pour les tracteurs classiques équipés d'une pompe à engrenage.
- Pour ce type de tracteurs, les réglages d'origine de la vanne (Position A) sont bons. Dans cette position la vanne est ouverte.



#### Remarque:

Si le tracteur possède un circuit hydraulique fermé et que l'on utilise le circuit dans la configuration comme ci-dessus (position A), il survient alors un échauffement de l'huile (à cause de la circulation constante de l'huile).


#### Remède:

Modifier le circuit de la remorque selon instructions cidessous ou diminuer le débit d'huile du tracteur.


#### **Attention**

## aux tracteurs ayant un circuit hydraulique fermé

- JOHN-DEERE, FORD Serie 40 SLE CASE-MAGNUM, CASE-MAXXUM,
- Fermer la vanne d'arrêt (position B).



- Démonter le levier (7) et le monter sur la vanne d'arrêt (11).






## Montage et contrôle de la commande électrohydraulique

#### Montage


 Fixer le support (13) à l'aide de deux vis, à proximité de main et de vue du conducteur dans la cabine.



 Poser le boîtier (14) sur son support (13).

#### Commande

- Choisir la fonction (l'interrupteur reste enclenché).



 L'utilisation de la fonction se fera par la manette du distributeur hydraulique du tracteur (ST).



#### Remarque:

- En cas d'arrêt du tracteur attelé de la remorque, il faut remettre l'interrupteur en position centrale "C".

Ce qui évite de décharger la batterie.



### Règle de sécurité



Si plusieurs personnes manipulent simultanément les boîtiers de commande de la remorque et du tracteur, il faut redoubler de vigilance. Il faut au préalable que les divers utilisateurs s'entendant d'une manière cohérente.

#### Par exemple:

La personne qui se trouve à l'arrière de la remorque peut être en danger d'accident, si le conducteur, depuis la cabine du tracteur décide d'ouvrir la porte arrière et de mettre les rouleaux en marche.

## Timon hydraulique

- 1. Levier du bloc de commande en position "A".
- Manoeuvrer la manette du distributeur hydraulique (ST).






#### Attention!

Ne pas actionner le timon quand la machine repose sur la béquille.

#### Porte arrière

- 1. Levier du bloc de commande en position "D".
- 2. Manoeuvrer la manette du distributeur hydraulique (ST).







## Sens de rotation du fond mouvant (KR)

## Commande frontale (depuis la cabine du tracteur)

 Mettre le levier (61) en position "marche".





- 2. Interrupteur en position centrale "C".
- A l'aide du distributeur du tracteur (ST) commander la marche et l'arrêt du fond mouvant.

#### Commande arrière

- 1. Mettre d'abord le levier (61) en position "arrêt"
- 2. Interrupteur en position centrale "C".
- 3. Appuyer sur la manette du distributeur du tracteur (ST).
- A l'aide du levier (61) commander la marche et l'arrêt du fond mouvant.

### Pick-up

- 1. Levier du bloc de commande en position "E".
- 2. Manoeuvrer la manette du distributeur hydraulique (ST).

Montée et descente du pick-up, qui commande la mise en marche ou l'arrêt de celui-ci.



### Ridelles

- 1. Levier du bloc de commande en position "B".
- 2. Manoeuvrer la manette du distributeur hydraulique (ST).


Dépliage et repliage en continu de la superstructure.






#### **Ridelles**

- Levier (W) en position "DA".
- Levier du bloc de commande en position "B".
- Manoeuvrer la manette du distributeur hydraulique (ST).
  - Dépliage et repliage en continu de la superstructure.






### Pivotement du dispositif de coupe



#### Attention!

Lors de la manoeuvre, ne pas s'approcher du dispositif de coupe.

- Levier (W) en position "SW".
- Levier du bloc de commande en position "B".
- Manoeuvrer la manette du distributeur hydraulique (ST).
   Les deux dispositifs de coupe se mettent en place ou s'escamotent.
- Si on ne veut travailler qu'avec un seul dispositif de coupe, on peut escamoter manuellement le deuxième à l'aide du levier (H) fourni.




## Difficultés de pivotement

- Retirer l'éventuel corps étranger.
- Si les dispositifs de coupe ne pivotent pas correctement, il est possible qu'une perte de pression soit responsable.

#### Remède par remplissage hydraulique de l'accumulateur.

- Mettre la manette de la vanne 3 voies en position "E".
- Manoeuvrer la manette du distributeur (ST). Les dispositifs de coupe doivent entrer dans le canal.
- Appuyer encore quelques secondes sur la manette (ST) et pivoter rapidement la manette de la vanne 3 voies sur la position "0".



• Si le problème n'est pas solutionné, il faut vérifier la quantité de gaz dans l'accumulateur (100 bar).

## Modification de la pression de l'accumulateur

- Ce travail ne peut être réalisé que par S.A.V. ou un atelier spécialisé.
- Pour réaliser ce travail il faut disposer d'un outillage spécialisé.

#### Remarque

- Selon les indications du constructeur, tous les accumulateurs à gaz ont une légère fuite naturelle.
- Cell-ci est d'environ 2-3 % par an.
- Il est recommandé de vérifier la pression de l'accumulateur après 4 à 5 ans.

#### **Entretien**





Il ne faut procéder sur l'accumulateur à gaz à aucun travail de soudure ainsi que quelque soit le travail mécanique.

- Observer les vidanges d'huile du tracteur.
- En cas de soudure sur la remorque, débrancher la prise électrique qui est branchée sur le tracteur.

0200-F ELEK-HYD 514



#### Pannes et remèdes


#### Attention!




Avant d'essayer de remédier à une panne, il faut obligatoirement arrêter la prise de force.

Lors de ces travaux faites attention de garder un périmètre de sécurité par rapport aux pièces en mouvement.

## Commande manuelle des électrovannes en cas de manque de courant





#### Descente du pick-up

- Dévisser le contre-écrou(\* (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y1).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. Le pick-up descend.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou(\* (G).

#### Montée du pick-up

- Si la vanne (Y5) est montée il faut mettre la vanne supérieure placée à l'arrière de la remorque en position "B".
- Dévisser le contre-écrou<sup>(\*)</sup> (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y1).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée. Le pick-up est relevé.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou(\* (G).

#### Descente du timon hydraulique

- Dévisser le contre-écrou(\* (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y2).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. Le timon descend.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou<sup>(\*</sup> (G).

#### Montée du timon hydraulique

- Si la vanne (Y5) est montée il faut mettre la vanne supérieure placée à l'arrière de la remorque en position "B".
- Dévisser le contre-écrou<sup>(\*</sup> (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y2).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée. Le timon est relevé.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou(\* (G).

#### Descente de la ridelle

- Dévisser le contre-écrou(\* (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y3).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. La ridelle descend.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou<sup>(\*</sup> (G).

#### Montée de la ridelle

- Si la vanne (Y5) est montée il faut mettre la vanne supérieure placée à l'arrière de la remorque en position "B".
- Dévisser le contre-écrou<sup>(\*</sup> (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y3).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée. La ridelle est relevée.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou<sup>(\*</sup> (G).

### Ouverture de la porte arrière


- Si la vanne (Y5) est montée il faut mettre la vanne supérieure placée à l'arrière de la remorque en position "B".
- Dévisser le contre-écrou(\* (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y4).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée. La porte arrière s'ouvre.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou(\* (G).

#### Fermeture de la porte arrière

- Dévisser le contre-écrou<sup>(\*</sup> (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y4).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. La porte arrière se referme.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou(\* (G).


#### **Entretien**

- Observer les vidanges d'huile du tracteur.
- En cas de soudure sur la remorque, débrancher la prise électrique qui est branchée sur le tracteur.





## **Branchement hydraulique**



#### Distributeur simple effet

Si le tracteur n'est équipé que d'un distributeur simple effet, il est absolument indispensable que de faire monter une canalisation retour (T) par votre concessionaire.


- Brancher le flexible de pression (1) sur la prise simple effet.
- Le flexible de retour (2) (section plus grosse) doit être branché sur le retour.

#### Distributeur double effet

- Brancher les flexibles (1) et (2).


#### Indication:


Si l'huile venait à chauffer lors de l'opération, la prise simple effet doit être branchée (voir ci-dessus).



## Position standard pour les circuits hydrauliques ouverts

- Par exemple pour les tracteurs classiques équipés d'une pompe à engrenage.
- Au départ de l'usine la vis à tête fendue (7) est en position dévissée. La position de la tête de cette vis (7) doit être de niveau avec la surface (6) du bloc hydraulique.





#### Remarque:


Si le tracteur possède un circuit hydraulique fermé et que l'on utilise le circuit dans la configuration comme ci-dessus (position A), il survient alors un échauffement de l'huile (à cause de la circulation constante de l'huile).

#### Remède:

Modifier le circuit de la remorque selon instructions cidessous ou diminuer le débit d'huile du tracteur.

## Attention aux tracteurs ayant un circuit hydraulique fermé

 JOHN-DEERE, CASE-MAXXUM, CASE-MAGNUM, FORDSerie 40 SLE Avant de brancher l'hydraulique, il faut visser complètement la vis à tête fendue (7) dans le bloc hydraulique.



## Alimentation électrique

- L'alimentation depuis la batterie (8) doit passer à travers un relais (9), qui est commandé par la clé de contact (10).
- La section des câbles est de 2.5 mm², le fusible (11) est de 16 A.
- La connexion avec la remorque autochargeuse se fait par une prise électrique, le pôle + est branché sur "54 g", le pôle sur le "31".

#### Cet équipement électrique doit être fait par un atelier.

 Ne pas faire un branchement direct (danger d'incendie et de détérioration du circuit électrique).

#### Faire la connexion électrique


- Après avoir fait le travail décrit susmentionné, brancher la prise 7 pôles de la remorque au tracteur.
- Contrôler l'éclairage.



## Montage et contrôle de la commande électrohydraulique

#### Montage


- Fixer le support (13) à l'aide de deux vis, à proximité de main et de vue du conducteur dans la cabine.
- Poser le boîtier (14) sur son support (13).




#### Contrôle de l'arrêt des fonctions

#### 1. Le fond mouvant doit être arrêté

 Le bouton (16) du boîtier de commande ne doit pas être enfoncé (position arrêt).



 De même le bouton (32), du boîtier situé à l'arrière gauche de la remorque, ne doit pas être enfoncé (Position arrêt).



**Voyant de contrôle:** Le voyant de contrôle, intégré au bouton, brille quand les deux boutons (16 et 32) sont appuyés (Fond mouvant en fonctionnement).

### Règle de sécurité



Si plusieurs personnes manipulent simultanément les boîtiers de commande de la remorque et du tracteur, il faut redoubler de vigilance. Il faut au préalable que les divers utilisateurs s'entendant d'une manière cohérente.

#### Par exemple:

La personne qui se trouve à l'arrière de la remorque peut être en danger d'accident, si le conducteur, depuis la cabine du tracteur décide d'ouvrir la porte arrière et de mettre les rouleaux en marche.

#### 2. Utilisation des boutons.

 Pour l'ensemble des boutons de commande, il suffit de les appuyer courtement vers le bas (B) (Arrêt ou position de descente), à l'exception du bouton de commande du pickup (19).



#### Relevage du pick-up


 En appuyant le bouton (19) vers le bas (B), le pick-up descend.



Attention! Si le levier (43) est en position "MARCHE", la descente du pick-up embraye la mise en marche de celui-ci et de l'ameneur.




C'est pourquoi gardez toujours vos distances, si le moteur tourne et la prise de force est branchée.



## 3. Utilisation de la manette du distributeur hydraulique.

- Placer le levier du distributeur (ST) en position "MARCHE" et le bloquer dans cette position.




De cette manière l'huile circule en permanence.

 Presser le bouton (15, 20, ...) correspondant à la fonction désirée.

9500-F ELEK.HYD.KOMF. (511) - 23 -






## **Explication du fonctionnement**

#### Commande pick-up (19)

- Appuyer vers le bas (B) le pick-up baisse et reste en position flottante.




- Appuyer vers le haut (A), le pick-up se relève (ameneur et pick-up s'arrêtent automatiquement).

force est branchée.

Attention! Si le levier (43) est en position "MARCHE", la descente du pick-up embraye la mise en marche de celui-ci et de l'ameneur.

C'est pourquoi gardez toujours vos distances, si le moteur tourne et la prise de



## Commande du timon hydraulique (26)

- Si on appuie vers le haut (A), le timon se déplie.
- Si on appuie vers le bas (B), le timon se replie.





Pour le transport sur route, ne jamais rouler avec un timon hydraulique déplié.

## Commande de la porte arrière (15)

 Appuyer vers le haut (A), la porte est déverrouillée puis ouverte.



Ne tolérer personne à proximité de la porte arrière.


 Appuyer vers le bas (B) la porte se rabaisse, dans le cas de rouleaux doseurs, elle se verrouillera automatiquement.

#### Attention!

Lors de la fermeture de la porte, l'interrupteur reste en position. Après verrouillage de la porte, il faut remettre l'interrupteur en position "O".


## Commande du fond mouvant avant (16) et arrière (32)

- En appuyant sur le bouton (16 ou 32), celui-ci reste enfoncé (C) et le fond mouvant est mis en marche. La lampe intégrée (16) au bouton du boîtier avant doit briller.



 En appuyant une seconde fois sur le bouton, le fond mouvant est arrêté (D).

 Lors de l'arrêt, la lampe de contrôle doit s'éteindre.
 Si elle continue à briller, cela signifie que le deuxième bouton (32) est encore enclenché et que le fond mouvant continue de fonctionner.



#### Recommandations générales




Si on veut utiliser une commande quelconque, alors que le fond mouvant est en marche, celui s'arrêtera tout le temps que durera cette opération.




#### **Ridelles**

- Levier (W) en position "DA".
- Levier du bloc de commande en position "A":
   Dépliage en continu de la superstructure.
- Levier du bloc de commande en position "B":
   Repliage en continu de la superstructure.








## Pivotement du dispositif de coupe



#### Attention!

Lors de la manoeuvre, ne pas s'approcher du dispositif de coupe.

- Levier (W) en position "SW".
- Levier du bloc de commande en position "B".
   Les deux dispositifs de coupe se mettent en place ou s'escamotent.
- Si on ne veut travailler qu'avec un seul dispositif de coupe, on peut escamoter manuellement le deuxième à l'aide du levier (H) fourni.




## Difficultés de pivotement

- Retirer l'éventuel corps étranger.
- Si les dispositifs de coupe ne pivotent pas correctement, il est possible qu'une perte de pression soit responsable.

### Remède par remplissage hydraulique de l'accumulateur.

- Mettre la manette de la vanne 3 voies en position "E".
- Manoeuvrer la manette du distributeur (ST). Les dispositifs de coupe doivent entrer dans le canal.
- Appuyer encore quelques secondes sur la manette (ST) et pivoter rapidement la manette de la vanne 3 voies sur la position "0".



 Si le problème n'est pas solutionné, il faut vérifier la quantité de gaz dans l'accumulateur (100 bar).

## Modification de la pression de l'accumulateur

- Ce travail ne peut être réalisé que par S.A.V. ou un atelier spécialisé.
- Pour réaliser ce travail il faut disposer d'un outillage spécialisé.

### Remarque

- Selon les indications du constructeur, tous les accumulateurs à gaz ont une légère fuite naturelle.
- Cell-ci est d'environ 2-3 % par an.
- Il est recommandé de vérifier la pression de l'accumulateur après 4 à 5 ans.

#### **Entretien**



#### Attention!

Il ne faut procéder sur l'accumulateur à gaz à aucun travail de soudure ainsi que quelque soit le travail mécanique.

- · Observer les vidanges d'huile du tracteur.
- En cas de soudure sur la remorque, débrancher la prise électrique qui est branchée sur le tracteur.

103 / SPEICHER 9400 F - 25 -




#### Pannes et remèdes



#### Attention!

Avant d'essayer de remédier à une panne, il faut obligatoirement arrêter la prise de force.

Il ne faut procéder sur l'accumulateur à gaz à aucun travail de soudure ainsi que quelque soit le travail mécanique.





Lors de ces travaux faites attention de garder un périmètre de sécurité par rapport aux pièces en mouvement.

#### Descente du pick-up

- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y1).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. Le pick-up descend.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).

#### Montée du pick-up

- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y1).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée et simultanément mettre le bouton en position "Y5". Le pick-up est relevé.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).

#### Descente du timon hydraulique

- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y2).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. Le timon descend.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).


#### Montée du timon hydraulique

- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y2).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée et simultanément mettre le bouton en position "Y5". Le timon est relevé.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).

#### Descente de la ridelle

- Levier (W) en position "DA".
- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y3).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. La ridelle descend.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).

## Commande manuelle des électrovannes en cas de manque de courant ( - Baujahr 1997)



#### Montée de la ridelle

- Levier (W) en position "DA".
- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y3).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée et simultanément mettre le bouton en position "Y5".
   La ridelle est relevée
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).

#### Descente du dispositif de coupe

- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position bloquée.
- Levier (W) en position "SW".
- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y3).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée et simultanément mettre le bouton en position "Y5". Le dispositif de coupe s'escamote.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).

### Montée du dispositif de coupe

- · Levier (W) en position "SW".
- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y3).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. Le dispositif de coupe se relève.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).

#### Ouverture de la porte arrière

- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y4).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée et simultanément mettre le bouton en position "Y5". La porte arrière s'ouvre.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).

### Fermeture de la porte arrière


- Dévisser le contre-écrou (G).
- Visser la vis (H) de la vanne (Y4).
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. La porte arrière se referme.
- Dévisser la vis (H) et la bloquer avec le contre-écrou (G).

## Mise en marche du fond mouvant

• Mettre le bouton en position "Y6".



## Commande manuelle des électrovannes en cas de manque de courant ( + Baujahr 1998)




#### Pannes et remèdes



Attention!

Avant d'essayer de remédier à une panne, il faut obligatoirement arrêter la prise de force.

Il ne faut procéder sur l'accumulateur à gaz à aucun travail de soudure ainsi





que quelque soit le travail mécanique. Lors de ces travaux faites attention de garder un périmètre de sécurité par rapport aux pièces en mouvement.

#### Descente de la ridelle

- Levier (W) en position "DA".
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. La ridelle descend.

#### Montée de la ridelle

- Levier (W) en position "DA".
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée et simultanément mettre le bouton en position "Y5". La ridelle est relevée.

#### Descente du dispositif de coupe

- Levier (W) en position "SW".
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position montée et simultanément mettre le bouton en position "Y5". Le dispositif de coupe s'escamote.

### Montée du dispositif de coupe

- Levier (W) en position "SW".
- Mettre la manette du distributeur hydraulique (ST) en position descente ou flottante. Le dispositif de coupe se relève.

9800-F ELEK-STÖRUNG (103) - 27 -



## Règles de sécurité



- Pour tous les travaux de réglage, arrêter le moteur et débrancher le cardan.
- Pour résoudre un problème au niveau du pick-up, il faut arrêter le moteur.

## Réglage du pick-up


- 1. Lever légèrement le pick-up et mettre les barres de réglage (51) à la même position, à gauche comme à droite.
- 2. Remettre les goupilles d'arrêt.

#### Réglage haut:

en présence de chaume haute ou terrain très dénivelé.

#### Réglage bas:


en présence de fourrage court et plat



## Réglage de la tôle à fourrage court (52)

- Pour des petits andains et du fourrage court, l'accrocher en bas (Position T).

En cas de gros andains accrocher cette tôle en haut (Position H).



#### Chargement en général

#### Remarque importante:

- L'autocollant placé sur le timon de la remorque indique la vitesse de prise de force (540 rpm / 1000 rpm)de cette machine
- Prenez en note afin d'utiliser le bon cardan et d'éviter tout dommage. Cardan voir cataloque pièces détachées.
- Adapter toujours la vitesse d'avancement aux conditions du terrain.
- En cas de conduite en montagne (montée, descente ou en travers) il faut éviter de tourner soudainement (danger de reversement).

#### Chargement de fourrage vert

- En général, on charge directement l'andain de fauche.
- Rouler de manière à charger en premier le bas de la tige.
- Mettre la tôle à andain en bas (Position T).

#### Chargement de fourrage sec

- Il est préférable de charger directement des andains.
- Préférer des gros andains afin de réduire le temps de chargement.
- Mettre la tôle à andain en haut (Position H).

## Démarrage du chargement

- 1. Mettre le levier (43) en position "MARCHE".
- 2. Mettre la prise de force du tracteur en marche.


#### 3. Descendre le pick-up.


Attention! L'entraînement du pick-up et de la presse se met ainsi automatiquement en marche.

Si le levier (43) est sur la position "ARRET" le pick-

up et la presse ne se mettent pas en marche.

- 4. Lors du chargement il faut mettre la manette du distributeur en position "descente" ou en "flottante".
- De cette façon le pick-up s'adapte bien aux inégalités du sol.





- 5. Vérifier la vitesse de rotation de la prise de force.
- Rouler avec une vitesse de prise de force moyenne (400-450 tr/mn).

## A observer lors du chargement:

- Relever le pick-up que seulement s'il est vide.
- Diminuer le régime moteur en courbe.
- Arrêter la prise de force en virage serré.
- Eviter le c h a r g e m e n t irrégulier! C'est important afin de ne pas surcharger
  - ne pas surcharger le timon pour la charge admissible).
- Pour un meilleur remplissage ne faire fonctionner le fond mouvant que brièvement (ne pas le laisser fonctionner en permanence).
- Observer l'indicateur de fin de remplissage<sup>(1)</sup>.
- Ne pas dépasser la charge par essieu et le poids total en charge.

### Fin du chargement

#### 1. Relever le pick-up.

L'entraînement du pick-up et de l'ameneur sera automatiquement arrêté.


#### 2. Placer le levier (43) en position "ARRET"

Cette position garantit votre sécurité, car elle évite une mise en marche du pick-up et de l'ameneur si on baisse le pick-up alors que la prise de force tourne.

## Indicateur de fin de remplissage<sup>(1</sup>

A = pas plein; B = plein

Ne plus faire avancer le fond mouvant quand l'indicateur est en position "B".



TD34/91/10




## Mise en service ou retrait d'une barre porte-couteaux


Le levier (H) est placé soit sous le capot avant gauche ou sur la ridelle selon le modèle de remorque.



Enfiler le levier (H) dans le profilé 6 pans du porte-couteaux.




- Pivoter le levier vers l'avant (Position A), la barre porte-couteaux est retiré du canal.
- En pivotant le levier vers l'arrière (Position B), les couteaux sont mis dans le canal.



## Consignes de sécurité

Arrêtez le moteur avant les travaux de réglage, d'entretien et de réparation.




Les travaux sous la machine doivent être réalisés qu'après avoir calé la machine.

## Dépose d'une barre porte-couteaux


Nécessaire seulement pour modifier le nombre de couteaux et pour

les travaux d'entretien.




1. A l'aide du levier (H) sortir les couteaux

Position A du levier




- 2. Sortir le levier (H) de l'écrou 6 pans et l'enfiler à nouveau dans la position B.
- 3. Ensuite enlever d'abord sur le coté droit, la goupille (K) et retirer la patte (L).





4. A l'aide du levier (H) relever un peu la barre portecouteaux.




5. Enlever la goupille et retirer la patte (L).




#### Attention!

La barre porte-couteaux tombe de son propre poids sur le sol. Faire attention au danger d'écrasement en le levier (H) et le sol.




## Dépose des deux barres porte-couteaux

 Déposer d'abord celle du haut et ensuite celle du bas, comme décrit ci-dessous.




## Couteau individuel à montage rapide (M):



## Utilisation des couteaux individuels à montage rapide


 Sur les versions surbaissées, l'accès aux couteaux (M) est possible depuis l'intérieur de la caisse après avoir relevé le capot (A).



 Sur les versions hautes, l'accès aux couteaux (si montés) est possible par le dessous de la remorque.

#### Retrait d'un couteau individuel


- 1. Appuyer latéralement le ressort à lame (F).
- 2. Presser le support (M) vers le bas et le pivoter vers l'arrière.





## Démontage d'un couteau individuel

- 1. Appuyer latéralement le ressort à lame (F).
- 2. Appuyer latéralement le ressort à lame (U) et



dégager vers le bas l'ensemble du porte-couteau.


## Montage d'un couteau individuel

 Lors du montage d'un porte-couteau individuel, vérifier le bon enclenchement des deux ressorts (F / U) à lame.


## **Barre porte-couteaux**

Démontage d'un couteau quand la barre est escamotée.


1. A l'aide d'un tournevis, faire pivoter le levier (R) vers l'arrière.



 Relever le couteau (Position A) et le dégager dans sa partie basse.




Démontage d'un couteau avec barre de coupe posée sur le sol.



## Montage d'un couteau

• Faire attention que le galet soit correctement enclenché dans l'encoche du couteau.





### **Entretien**

 Des couteaux bien affûtés économisent de la puissance et garantissent une bonne qualité de coupe.




## Consignes de sécurité

 Arrêtez le moteur avant les travaux de réglage, d'entretien et de réparation.



 Les travaux sous la machine doivent être réalisés qu'après avoir calé la machine.



• Porter des lunettes de protection!




#### Attention!

N'affûter que le coté lise des couteaux. Un affûtage léger sans brulûre du métal (bleuissement) du couteau garantit une longue durée d'utilisation.

#### Sécurité des couteaux

Pour un fonctionnement irréprochable de la sécurité des couteaux, nous recommandons un nettoyage fréquent.

• Effectuer un nettoyage des ressorts avec un nettoyeur




haute-pression.




 Avant l'hivernage, huiler les couteaux et les eléments de sécurité!

## Affûtage des couteaux montés sur la barre de coupe

1. Poser la barre totalement sur le sol.




2. Affûter les couteaux à l'aide d'une meuleuse à main.



#### Affûtage des couteaux démontés

 Démonter individuellement les couteaux et les affûter avec une meule à eau.



## RIDELLES A FOURRAGE SEC






## Réglage mécanique


 La remorque peut aussi être équipée d'un repliage hydraulique au lieu d'un système mécanique (Consulter le chapitre spécifique dans ce document).

## Dépliage et repliage des ridelles

1. Déverrouiller la barre de maintient droite (RS).



Fixer le levier (A) d'ouverture de la porte arrière sur la ridelle.



3. Déverrouiller la barre de maintien gauche (LS) et maintenir en même temps le levier (A).

#### Attention!




A cause de son propre poids, la superstructure peut d'elle-même se replier. Veiller au débattement du levier (A) et du tirant.

- 4. Tenir fermement le levier (A) pendant l'opération de transformation!
- 5. Fixer premièrement le levier gauche (LS), ensuite le levier droit (RS).
- 6. Retirer le levier (A).


D = position pour fourrage sec

G = position pour fourrage vert ou préfané



## **Déflectrices (56)**

- En cas de passage dans des lieux de faible hauteur, démonter éventuellement les deux tôles déflectrices (56).



#### **Cordes**

 Pour une utilisation en remorque pour ensilage mais retirer les cordes.

## Recommandations pour la sécurité:

Réglage des ressorts de suspension



La force nécessaire pour la manoeuvre du levier (A) ne doit pas dépasser 25 kp (245 N).

Pour cela régler correctement la tension (Z) du ressort compensateur.




## Ouverture et fermeture hydraulique de la porte arrière

Personne ne doit se trouver à proximité de la porte arrière lors de l'ouverture ou de la fermeture de celle-ci!


Ne pas se placer sous la porte en position ouverte!

 L'ouverture et la fermeture sont commandées hydrauliquement depuis la cabine du tracteur. Les crochets de verrouillage sont donc effacés et remis en place automatiquement.





#### Déchargement avec la superstructure repliée


 Verrouiller le tube support (à gauche et à droite mettre les crochets en position B)




- Lors de l'ouverture de la porte arrière, seul le panneau inférieur s'ouvre.







## Déchargement avec la superstructure dépliée




- Déverrouiller le tube support (à gauche et à droite mettre les crochets en position A)
- Lors de l'ouverture de la porte arrière, le panneau inférieur s'ouvre et le tube support se relève.

## Réglages


Pour permettre une ouverture et une fermeture sans problème, il est nécessaire de régler à gauche et à droite les vis de butée dans l'ordre suivant:

- Tourner la vis (57) jusqu'à ce que le tube inférieur de la porte arrière entre parfaitement dans la pièce (K).
- Régler un jeu de 1 à 3 mm à l'aide de la vis (56).
- Régler la position de la chappe (G) jusqu'à ce que le verrou (58) s'enclenche sans jeu sur le tube.
- Bloquer tous les contre-écrous.



103 / RÜCKWAND 9500 F - 34 -





## Roues et pneus Généralités

Contrôler régulièrement le serrage des écrous de roue (Voir le couple de serrage sur le tableau).


### **ATTENTION!**

Resserrer les écrous de roue après les 10 premières heures de travail.

- Egalement après 10 heures, si les roues ont été démontées.

- Faire attention à la bonne pression d'air.
- Contrôler régulièrement la pression des pneus, selon tableau.

Lors du gonflage ou d'une pression trop élevée, il y a danger d'éclatement!



Dimension pneu	Ply rating	Pression (bar)	Couple serrage	Vitesse maximale
3,50-6	4 PR	3,00		
4,00-6	4 PR	2,50		
4,00-8	4 PR	2,50		
5,00-8	6 PR	4,00		
5,00-15 AM (M137C)		1,00		
7,00-12	6 PR	3,00		
10,0/80-12	6 PR	3,00	200 Nm	
10,0/80-12	8 PR	4,20	200 Nm	
10,0/75-15,3	6 PR	3,10	200 Nm	
10,0/75-15,3	8 PR	4,20	320/200** Nm	
10,0/75-15,3	10 PR	5,20	320/200** Nm	
11,5/80-15,3	8 PR	3,70	320/200** Nm	
11,5/80-15,3	10 PR	4,60	320/200** Nm	
11,5/80-15,3	12 PR	5,00	320/200** Nm	
12,0-18		5,70	320 Nm	
13,0/55-16	10 PR	3,90	320 Nm	
13,0/55-16	12 PR	4,70	320 Nm	
15,0/55-17	8 PR	2,90	320/200** Nm	
15,0/55-17	10 PR	3,50	320/200** Nm	30 km
15,0/55-17	12 PR	4,30	320/200** Nm	
15 x 6 - 6	4 PR	1,00		
15 x 6 - 6	4 PR	1,20		
16 x 6,5-8	4 PR	1,50		
19,0/45-17	10 PR	3,00	320 Nm	
205 R 14 C	8 PR	3,00	320 Nm	
205 R 14 C*	8 PR	4,25	320 Nm	
325/65 R 18	16 PR	5,70	320 Nm	
335/65 R 18 XP 27		5,0	320 Nm	
500/40-17	10 PR	2,90	320 Nm	40 km
500/50-17	10 PR	2,75	320 Nm	30 km
500/50-17	10 PR	3,75	320 Nm	40 km
500/50-17	14 PR	5,0	320 Nm	65 km

<sup>\*\* 200</sup> Nm..... Seulement avec jante à 5 trous


<sup>\*</sup> Seulement avec WID M avec moteur auxiliaire




## Pannes et remèdes

Chaque machine est sujet à des pannes quelconques, de temps à autre. Le tableau suivant a pour but de faciliter la tâche de l'opérateur. Ne jamais oublier de remédier aux pannes le plus rapidement possible.

Pannes	Causes	Remèdes
Le limiteur de couple de l'arbre à cardan patine.	Trop grande accumulation de fourrage, corps étranger ou couteaux émoussés.	Débrayer et remettre en marche à faible régime. Au besoin éliminer les corps étrangers et réaffûter les couteaux. En cas d'engorgement dans le canal ameneur débloquer le dispositif de verrouillage et mettre en marche l'entraînement de la presse (la barre portecouteaux pivote automatiquement vers le bas), ensuite faire pivoter la barre portecouteaux vers le haut.
Echauffement excessif d'un boîtier.	Manque de graissage.	Compléter ou renouveler l'huile dans la boîte.
La chaîne du fond mouvant fait du bruit en marche à vide.	Chaîne du fond mouvant est trop tendue ou trop détendue.	Contrôler la tension des chaînes.
Chaîne de transmission bruyante.	Chaîne détendue.	Vérifier régulièrement la tension de la chaîne (jeu 5-8 mm), éventuellement la retendre.
Bourrage au chargement.	Vitesse trop élevée, la remorque est attelée trop bas.	Régler correctement le timon.
Mauvaise qualité de coupe.	Couteaux émoussés, vitesse de rotation du cardan trop élevée.	Réaffûter les couteaux en temps utile resp. les remplacer. Travailler à un régime réduit, de manière à prendre en charge des paquets plus grands de fourrage.
Les roues du pick-up ne reposent pas sur le sol.	Pick-up mal réglé.	Régler les roues ou vérifier le réglage en hauteur du timon d'attelage.
Le fourrage est pris en charge avec des impuretés.	Les roues du pick-up sont réglées trop basses.	Vérifier le réglage des roues du pick-up.
Le système hydraulique fonctionne par àcoups.	Les conduits ou les vérins hydrauliques renferment de l'air.	Desserrer les vis de purge (A) pour purger l'air des conduits.
La porte arrière ne s'ouvre ou ne se ferme pas.	Le limiteur de débit (→) est encrassé.	(→) Ouvrir l'écrou du raccord-union à côté du vérin, laisser écouler un peu d'huile et remonter l'ensemble, purger et nettoyer le limiteur de débit si nécessaire.
Les freins ne fonctionnent pas bien.	Les garnitures de frein sont usées.	Rattraper le jeu des freins ou remplacer les garnitures de frein par des neuves.





511 / STÖRUNGEN 9500 F - 36 -




#### Recommandations générales pour l'entretien


Pour conserver votre machine en bon état pendant de nombreuses années, veuillez bien respecter les consignes ci-dessous.

#### Consignes de sécurité

 Arrêtez le moteur avant les travaux de réglage, d'entretien et de réparation.



 Les travaux sous la machine doivent être réalisés qu'après avoir calé la machine.



- Resserrer tous les boulons après les premières heures d'utilisation.

#### Pièces détachées

- a. Les pièces détachées **d'origine et les accessoires** ont été spécialement concues pour ces machines.
- Nous attirons toute votre attention sur le fait que les pièces et les accessoires qui ne sont pas d'origine, ne sont pas contrôlés et homologués par nous.
- c. Le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut, à cause des caractéristiques techniques de construction, modifier ou influencer d'une manière négative le comportement de votre machine.
- d. Les machines ont été testées par le syndicat de la branche agricole en ce qui concerne la protection des accidents. Mais ceci exclut toute responsabilité en cas d'accident du a une utilisation incorrecte de la machine.


#### **Amiante**

Certaines pièces peuvent contenir, pour des raisons techniques, de l'amiante. Observer les repères du catalogue pièces détachées.



#### Ouverture des capots latéraux

A l'aide d'un outil (par exemple: un tournevis) appuyer sur le verrou "R" et en même temps relever le capot.



#### Fermeture des capots latéraux.

Fermer le capot, le verrou "R" s'enclenche et empêche toute ouverture involontaire.




# Prudence pour monter dans la remorque.

- 1. Calez la porte pour l'empêcher de se fermer seule.
- 2. Utilisez un moyen d'escalade approprié (par exemple une échelle stable).
- 3. Ne pas monter sur le plateau quand le cardan est branché et que le moteur du tracteur est en marche.
- 4. Porte latérale (seulement sur remorque avec rouleaux) N'ouvrir la porte latérale que si le moteur est arrêté.

#### Pick-up


- Il est possible de remplacer une dent cassé (53) en démontant



simplement le déflecteur correspondant (54).

#### Chaîne d'entraînement du pick-up


- Huiler et contrôler la tension de la chaîne toutes les 40 remorques.
- Une fois par an, retirer le protecteur, nettoyer et huiler la chaîne et graisser la roue libre.




#### Came de commande

- Pour des raisons techniques, il faut graisser le graisseur (L) sur le coté gauche du pick-up quand le pick-up tourne.

Soit très prudent pour éviter un accident.




#### Pression d'air




#### **Ameneur**

- La tension de la chaîne d'entraînement est réalisé avec la vis (55) après avoir desserré le contre-écrou.
- Bloquer à nouveau le contre-écrou après réglage de la tension.



#### Peignes ameneurs et paliers principaux

- Les paliers des ameneurs sont à graisser toutes les 40 remorques.
- Les deux paliers du tube central sont à graisser toutes les 80 remorques.






#### Chaînes du fond mouvant

 Les deux chaînes du fond mouvant doivent être tendues, sans que ce soit excessif, de la même manière. Elles doivent avoir un peu de mou.


#### Tension des chaînes du fond mouvant

- Les vis de tension (S) sont situées sous le plateau.
- Si la course des tendeurs n'est plus suffisante, il faut alors retirer des maillons. Enlever toujours un nombre pair (2,4,6,...) à chaque chaîne.



#### Boîtier d'entraînement

Remplacer l'huile chaque année, éventuellement faire le niveau.



#### Pour faire le plein


- Pour remplir le boîtier, enlever l'une des deux vis de fixation (6).
- Vérifier le niveau avec la vis de niveau (7).

#### Vidange

- Retirer la vis de vidange (5).
- Laisser l'huile s'écouler et la recycler selon les normes.
- Remettre 1,0 litre, selon plan de graissage.

#### **Boîtier faucheur**

- 0,25 I HD SAE 90



#### Circuit hydraulique



#### Attention! Danger de blessure et d'infection!

Un liquide sous pression peut percer la peau, dans ce cas se rendre immédiatement chez un médecin.



## Après 10 heures de fonctionnement puis toutes les 50 heures.

 Contrôler l'étanchéité du bloc hydraulique et des tuyauteries et si nécessaire resserrer les raccords.

#### Avant chaque utilisation

 Contrôler l'état des flexibles hydrauliques.
 Remplacer immédiatement les flexibles usés ou endommagés.




#### Nettoyage de votre machine

#### Attention!


Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour le nettoyage des paliers et des composants hydrauliques.

- Danger de rouille!
- Après le nettoyage, graisser selon le plan de graissage et faire tourner brièvement la machine.
- Si la pression du nettoyeur est trop élevée, il peut se produire des dégâts sur la peinture.



#### Réglage du frein

Voir chapitre "Dispositif de freinage"!



#### Plaque de construction

Le numéro de construction est indiqué sur la plaque de construction, mais également frappé sur le bâti, juste à coté de cette plaque. Les demandes de garantie ainsi que toutes autres questions ne peuvent être traitées qu'à condition que ce numéro soit connu.

S.v.p. indiquer ce numéro sur la 1ère page de votre manuel d'entretien, immédiatement après que vous aurez pris possession de votre machine.

#### Données techniques

(Type 105 u. 106)

Longueur totale 9045 mm
Largeur totale 2440 mm
Hauteur dépliée mit Einzelachse -

avec essieu tandem 3440 mm

Hauteur repliée mit Einzelachse -

avec essieu tandem 2490 mm

Hauteur plateau mit Einzelachse

avec essieu tandem 1130 mm

Dimension plateau 6130 x 1850 mm
Largeur pick-up 1650 mm
Nombre couteau 31
Fcartement couteau 40 mm

Volume

Foin sec, moyennement pressé 45 m³ Volume selon DIN 11741 28,6 m³

Poids (sans couteaux) 3450 kg

Pneumatique (standard) 15,0/55-17 10PR Niveau de bruit 82,3 dB(A)

Données sans engagement.

# Utilisation conforme de votre remorque

La remorque "Type 105 etType 106" est uniquement réservée pour un travail classique en agriculture.

- Pour le chargement, le transport et le déchargement de fourrage vert, sec, préfané, ou de la paille.
- Pour le transport et le déchargement d'ensilage.

Toute autre utilisation est non conforme.

Et dans ce cas, les dommages résultant d'une utilisation non conforme ne sont pas pris en charge par le constructeur, ils restent de la responsabilité de l'utilisateur.

 L'utilisation conforme de la remorque implique également l'observation de toutes les opérations de maintenance et d'entretien prescrite par le constructeur.

#### **Options**


Dispositif avec 12 couteaux Dispositif ensilage avec 15 couteaux Essieux et pneumatique: voir catalogue de pièces détachées Timon hydraulique

#### Confort de commande:


Flexible pour tracteurs spéciaux Commande électrohydraulique standard Commande électrique du fond mouvant Rallonge de câble pour tracteurs spéciaux

Bâche de retenue pour ridelles Boîtier faucheuse avec deux vitesses Mechanische Wagenfüllanzeige

#### **Chargement correct:**



106 / TECHN. DATEN 0000-F - 40 -



#### (D) Schmierplan

- alle 8 Betriebsstunden
- 20<sup>h</sup> alle 20 Betriebsstunden
- 40 F alle 40 Fuhren
- 80 F alle 80 Fuhren
- 1 J 1 x jährlich
- 100 ha alle 100 Hektar
- FETT FETT
- 1/ = Anzahl der Schmiernippel
- (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe"
- Liter
- Variante
- Siehe Anleitung des Herstellers

#### F) Plan de graissage

- Toutes les 8 heures de service
- 20<sup>h</sup> Toutes les 20 heures de service
- 40 F Tous les 40 voyages
- 80 F Tous les 80 voyages
- 1 J 1 fois par an
- 100 ha tous les 100 hectares
- FETT **GRAISSE**
- 1/= Nombre de graisseurs
- (IV) Voir annexe "Lubrifiants"
- Liter Litre
- Variante

(S) Smörjschema

20<sup>h</sup>

40 F

80 F

100 ha

**FETT** 

1/ =

(IV)

1 J

Voir le guide du constructeur

Varje 8:e driftstimme

Varje 20:e driftstimme

Varje 40: e lass

Varje 80: e lass

Varje 100:e ha

Antal smörjnipplar

1 x årlingen

**FETT** 

#### (GB) Lubrication chart

- after every 8 hours operation
- 20h after every 20 hours operation
- 40 F alle 40 operations
- 80 F alle 80 operations
- 1 J once a year
- 100 ha every 100 hectares
- **FETT GREASE**
- 1/ = Number of grease nipples
  - (IV) see supplement "Lubrificants"
- Litre Liter

20h

40 F

80 F

1 J

100 ha

**FETT** 

<u> 1</u> =

(IV)

Liter

Variation

N Smøreplan

See manufacturer's instructions

Hver 8. arbeidstime

Hver 20 arbeidstime

Hyert 40 lass

Hvert 80, lass

Totalt 100 Hektar

Antall smørenipler

Se vedlegg "Betriebsstoffe"

Se instruksjon fra produsent

1 x årlig

**FETT** 

Liter

Unntak

#### (NL) Smeerschema

- alle 8 bedrijfs uren
- alle 20 bedrijfs uren 20<sup>h</sup>
- 40 F alle 40 wagenladingen
- 80 F alle 80 wagenladingen
- 1 x jaarlijks 1 J
- 100 ha alle 100 hektaren
- **FETT** VET
- Aantal smeernippels
- (IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen"

Schema di lubrificazione

- Liter Liter
  - Varianten
- zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant

- ogni 8 ore di esercizio
- ogni 20 ore di esercizio 20<sup>h</sup>
- ogni 40 viaggi 40 F
- 80 F ogni 80 viaggi
- 1 J volta all'anno
- 100 ha ogni 100 ettari
- FETT **GRASSO**
- 1/ = Numero degli ingrassatori
- (IV) vedi capitolo "materiali di esercizio"
- Liter litri
- variante
- vedi istruzioni del fabbricante

#### Se avsnitt "Drivmedel" Liter liter Utrustningsvariant

Se tillverkarens anvisningar

#### E Esquema de lubricación

- Cada 8 horas de servicio 20h Cada 20 horas de servicio
- 40 F Cada 40 viajes
- 80 F Cada 80 viajes
- 1 J 1 vez al ano
- 100 ha Cada 100 hectáreas
- FETT FETT
- Número de boquillas de engrase
- (IV) Véase anexo "Lubrificantes"
- Litros Liter
- Variante
- Véanse instrucciones del fabricante

### P Plano de lubrificação

- Em cada 8 horas de serviço 20h Em cada 20 horas de serviço
- Em cada 40 transportes
- 80 F Em cada 80 transportes
- 1 J 1x por ano
- 100 ha Em cada100 hectares
- FETT Lubrificante
- 1/ = Número dos bocais de lubrificação
- (IV) Ver anexo "Lubrificantes"
- Liter Litro
- Variante
- Ver instruções do fabricante

#### CZ) Mazací plán

- každých 8 hodin Rh
- 20h každých 20 hodin
- 40 F každých 40 vozů
- 80 F každých 80 vozů
- 1 J 1 x ročně

TUK

100 ha po 100 ha

FETT


- 1/ = Počet mazacích hlaviček
- (IV) Viz kapitola "Mazací prostředky vydání "
- Liter litru
- Varianta
- viz. příručka výrobce


#### (H) Kenési terv

- Rh minden 8 üzemóra után
- 20h minden 20 üzemóra után
- 40 F minden 40 menet után
- minden 80 menet után 80 F
- 1-szer évente 1 J
- 100 ha minden 100 Hektár után
- ZSÍR FETT
- 1/ = A zsírzógombok száma
- (IV) Nézd a "Kenôanyagok" c. fejezetet
- Liter Liter
  - Változat
- Nézd a gyártó utasításait!

#### (RUS) Схема смазки

- через каждые 8 часов работы
- 20h через каждые 20 часов работы
- 40 F через каждые 40 подвод
- 80 F через каждые 80 подвод
- 1 J 1 раз в год
- 100 ha через каждые 100 га
- **FETT** CMA3KA OIL МАСЛО /
- 1/ = количество смазочных ниппелей
- (IV) См. приложение «Эксплуатационные материалы» Liter литр (количествово масла, жидкость,...)
  - Вариант
- Смотри руководство изготовителя





2
Φ
-
Ō
$\mathbf{m}$
$\bigcirc$
$(\mathbf{a})$
$\bigcup$

# sstoffe

# GB) Lubricants

Edition 1997

# F Lubrifiants

Édition 1997

# (i) Lubrificanti

**Edizione 1997** 

# Smeermiddelen N N

# Uitgave 1997

Prestaties en levensduur van de

machines zijn afhankelijk van een

# Ausgabe 1997

Leistung und Lebensdauer der Maschine Unsere Betriebsstoffauflistung erleichtert sind von sorgfältiger Wartung und der die richtige Auswahl geeigneter Verwendung guter Betriebsstoffe abhängig. Betriebsstoffe.

Von "Betriebsstoffkennzahl" kann das geforderte jeweils einzusetzende Betriebsstoff durch die Qualitätsmerkmal und das entsprechende Produkt der Mineralölfirmen festgestellt werden. Die Liste der Mineralölfirmen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. (z.B. der Anhand ist Betriebsstoffkennzahl Im Schmierplan symbolisiert.

jedoch mindestens 1 x jährlich wechseln. Ölablaßschraube herausnehmen, das Getriebeöl gemäß Betriebsanleitung Altöl auslaufen lassen und ordnungs-

gemäß entsorgen

Vor Stillegung (Winterperiode) Ölwechsel durchführen und alle Fettschmierstellen abschmieren. Blanke Metallteile außen (Gelenke, usw.) mit einem Produkt gemäß "IV" in der umseitigen Tabelle vor Rost schützen.

The performance and the lifetime of the of correct lubricants. Our schedule farm machines are highly depending on a careful maintenance and application enables an easy selection of selected products.

(eg. "II"). According to this lubricant the oil companies is not said to be The applicable lubricants are symbolized product code number the specification, quality and brandname of oil companies may easily be determined. The listing of complete. Gear oils according to operating instructions - however at least once a vear.

- Take out oil drain plug, let run out and duly dispose waste oil.

Before garaging (winter season) an oil change and greasing of all lubricating blanc metal parts outside (joints, etc.) have to be protected against corrosion with a group "IV" product as indicated points has to be done. Unprotected on the reverse of this page.

Avant l'arrêt et hiver: vidanger et

graisser. Métaux nus à l'extérieur protéger avec un produit type "IV" contre

la rouille (consulter tableau au verso).

L'efficienza e la durata della macchina dipendono dall'accuratezza della sua manutenzione e dall'impiego dei lubrificanti adatti. Il nostro elenco dei lubrificanti Vi agevola nella scelta del lubrificante giusto. Le bon fonctionnement et la longévité des machines dépendent d'un entretien soigneux et de l'utilisation de bons lubrifiants. Notre liste facilite le choix

petrolifere. L'elenco delle compagnie petrolifere non ha Il lubrificante da utilizzarsi di volta in volta è simbolizzato qualità che il progetto corrispondente delle compagnie nello schema di lubrificazione da un numero caratteristico (per es. "III"). In base al "numero caratteristico del lubrificante" si possono stabilire sia la caratteristica di pretese di completezza.

Iubrifiant donné. En consultant ce code

un code (p.ex."III") se référant à un on peut facilement déterminer la spécification demandée du lubrifiant.

Sur le tableau de graissage, on trouve

correct des lubrifiants.

La liste des sociétés pétrolières ne

prétend pas d'être complète.

Motori a quattro tempi: bisogna effettuare il cambio dell'olio ogni 100 ore di funzionamento e quello dell'olio per cambi come stabilito nel manuale delle istruzioni per l'uso (tuttavia, almeno 1 volta all'anno).

Pour l'huile transmission consulter le

cahier d'entretien - au moins une fois - Retirer le bouchon de vidange, laisser

par an.

l'huile s'écouler et l'éliminer

correctement.

Togliere il tappo di scarico a vite dell'olio; far scolare l'olio e eliminare l'olio come previsto dalla legge antiinquinamento ambientale.

invernale della macchina. Proteggere dalla ruggine tutte Effettuare il cambio dell'olio ed ingrassare tutte le parti che richiedono una lubrificazione a grasso prima del fermo le parti metalliche esterne scoperte con un prodotto a norma di "IV" della tabella riportata sul retro della pagina.

Dit schema vergemakkelijkt de goede keuze van de juiste zorgvuldig onderhouden het gebruik Olie in aandrijvingen volgens de van goede smeermiddelen. smeermiddelen.

gebruiksaanwijzing verwisselen Ölablaßschraube herausnehechter tenminste 1 x jaarlijks.

und ordnungsgemäß entsorgen. men, das Altöl auslaufen lassen

smeerpunten doorsmeren. Blanke navolgende tabel tegen corrosie /oor het buiten gebruik stellen uitvoeren en alle vetnippel metaaldelen (koppelingen enz.) met een produkt uit groep "IV" van de de olie-wisel (winterperiode) peschermen.

	<u> </u>		2070	, 00	- 0,
N	Komplexfett (DIN 51 502: KP 1R)	complex grease	graisse complexe	grasso a base di saponi complessi	
>	Getriebefließfett (DIN 51 502:GOH	transmission grease	graisse transmission	grasso fluido per riduttori e	ווסוסוממווסו
FETT (IV)	Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K)	lithium grease	graisse au lithium	grasso al litio	
III	Getriebeöl SAE 90 bzw. SAE 85 W-140 Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K) Getriebefileßfett gemäß API-GL 4 oder API-GL 5	gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 4 or API-GL 5	huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, niveau API-GL 4 ou API-	olio per cambi e differenziali SAE 90	o SAE 63W-140 Secondo Specificie API-GL 4 o API-GL 5
	Motorenöl SAE 30 gemäß API CD/SF	motor oil SAE 30 Siehe Anmerkungen according to API CD/SF	huile moteur SAE 30 niveau API CD/SF	oilo motore SAE 30 secondo specifiche API CD/SF	
_	HYDRAULIKÖL HLP DIN 51524 Teil 2	Siehe Anmerkungen	* * * * * *		
Betriebsstoff-Kennzahl Lubricant indicator Code du lubrifiant Numero caratteristico del lubrificante Smeermiddelen code	gefordertes Qualitätsmerkmal HYDRAULIKöL HLP Motorenöl SAE 30 gemäß DIN 51524 Teil 2 API CD/SF	required quality level niveau	de performance demande	carattenstica richiesta di qualità	verlangte kwaliteitskenmerken


huile transmission SA 90 ou SAE 85 W-140, niveau API GL 5

oilio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85 W-140 secondo specifiche API-GL 5

Getriebeöl SAE 90 bzw. 85 W-140 gemäß API-GL 5 gear oil SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 5

₹

ANMERKUNGEN	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *																			
IIA	ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140	GETRIEBEÖL HYP 90	GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W-140	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90	HYPOID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	HYPOID EW 90	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140
5		ARALUB FK 2	AVIALUB SPEZIALFETT LD	RENOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX		MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	RENOPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1		WIOLUB AFK 2
>	GR SLL GR LFO	ARALUB FDP 00	AVIA GETRIEBEFLIESSFETT	GETRIEBEFLIESSFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GAO EP POLY G O	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO 370	NATRAN 00	RENOSOD GFO 35 DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	MULTIS EP 200	RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000		WIOLUBGFW
	GR MU 2	ARALUB HL 2	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT	MULTI FETT 2 SPEZIAL FETT FLM PLANTOGEL 2 N	ENERGREASE LS-EP 2	CASTROLGREASELM	LORENA 46 LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASE H	HOCHDRUCKFETT LT/SC 280	MARSON EP L 2	RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2 PLANTOGEL 2 N	MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N	MOBILGREASE MP	MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DI IBADI EX ED	RETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2
	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL HYP 85W-90	GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90	140	GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90	GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	ÖISAE90	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 86W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL
	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUSTROTRAC 15W-30	3 8000 LF ST	PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	TITAN HYDRAMOT 1030 MC TITAN UNIVERSAL HD	MULTI 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30	AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30
-	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46	HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC* HYDRA HVDR. FLUID * HYDRAULIKÓL MC 330** PLANTOHYD 40 MC**		HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68	RENOLIN 1025 MC *** TITAN HYDRAMOT 1030 MC ** RENOGEAR HYDRA* PLANTOHYD 40N ***	HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC* HYDRAULIKÖL 520** PLANTOHYD 40N ***	DTE 22/24/25 DTE 13/15	RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 HVI/46HVI	TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/746	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68	ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVIP 32 ** ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 32/46/68 WIOLAN HVG 46 ** WIOLAN HR 32/46 ***
Firma Company		ARAL	AVIA	ВАУМА	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL



Vous serez plus efficace avec des pièces d'origine Pöttinger





- · Qualité et interchangeabilité
  - Sécurité.
- Travail de qualité
- · Longévité supérieure
  - Economie
- Disponibilité garantie auprès de votre concessionnaire Pöttinger:

Vous êtes devant le choix «pièces d'origine» ou «pièces de contrefaçon»? Le prix d'achat est souvent déterminant dans la prise de décision. Mais un achat «bon marché» peut devenir très coûteux.

Aussi, exigez l'originale marquée du trèfle lors de votre achat!



#### Recommandations pour la sécurité

#### ANNEXE -A





#### Recommandations pour la sécurité


Dans ce manuel d'utilisation, tous les passages contenant des informations pour votre sécurité sont repérés par ce symbole.

#### 1.) Utilisation conforme de votre machine

- a. Voir "Données techniques".
- b. L'utilisation conforme comprend également le respect des indications constructeur pour l'entretien et la maintenance.

#### 2.) Pièces détachées

- a. Les pièces détachées d'origine et les accessoires ont été spécialement concues pour ces machines.
- Nous attirons toute votre attention sur le fait que les pièces et les accessoires qui ne sont pas d'origine, ne sont pas contrôlés et homologués par nous.
- c. Le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut, à cause des caractéristiques techniques de construction, modifier ou influencer d'une manière négative le comportement de votre machine.



d. Les machines ont été testées par le syndicat de la branche agricole en ce qui concerne la protection des accidents. Mais ceci exclut toute responsabilité en cas d'accident du a une utilisation incorrecte de la machine.

#### 3.) Dispositifs de protection

Tous les dispositifs de protection doivent être montés sur la machine et être en bon état. Un replacement à temps des carters de protection ainsi que de tous les autres protecteurs (étriers de protection, caches, capots...) usés ou endommagés est nécessaire.

#### 4.) Avant la mise en marche

- a. L'utilisateur doit se familiariser avec tous les leviers de commande ainsi qu'avec les fonctions de la machine, avant de commencer à travailler. Vouloir le faire en cours de travail, c'est trop tard!
- b. Contrôler les dispositifs de sécurité pour le travail ou pour le transport sur route de la machine avant chaque nouvelle utilisation de la machine.

#### 5.) Amiante

Certaines pièces peuvent contenir, pour des raisons techniques, de l'amiante. Observer les repères du catalogue pièces détachées.




#### 6.) Interdit de prendre des personnes

- a. Il est interdit de prendre des personnes sur les machines.
- b. Il est interdit de circuler avec une machine qui ne se trouve pas en position prescrite pour le transport.

#### Caractère de la conduite avec une machine portée

 a. Mettre des masses d'alourdissement à l'avant ou à l'arrière afin de conserver l'efficacité des freins ou de la direction. (Au minimum 20 % du poids vide du tracteur doit être conservé sur l'essieu avant).



- b. Le comportement du véhicule est influencé par l'état de la route et de la machine accrochée. Adapter la vitesse d'avancement aux conditions de sol et de terrain.
- c. Dans les courbes, faites attention au déport de la machine.
- d. En cas de virage avec une machine portée ou semiportée, prenez en compte la dimension ainsi que le poids de l'outil.

#### 8.) Généralités

- a. Avant d'atteler la machine, veuillez vous assurer que la manette de commande du relevage soit placée dans une position où celui-ci ne va pas baisser ou monter importunément.
- b. Lors de l'attelage d'un outil au tracteur, il y a danger de blessures
- c. A proximité des bras de relevage, il y a risque de blessure par coincement ou cisaillement.
- d. Ne pas rester entre le tracteur et l'outil, lorsque vous actionnez la commande extérieure du relevage.
- e. Brancher et débrancher le cardan que si le moteur est arrêté.
- f. Verrouiller le levier de commande pour éviter qu'un outil relevé, ne baisse lors du transport.
- g. Avant de quitter le tracteur, baisser la machine sur le sol. Retirer la clef de contact!
- h. Personne ne doit se placer entre le tracteur et la machine, si le frein à main n'est pas serré ou que le tracteur ne soit
- i. Veuillez arrêter le moteur et retirer l'arbre de prise de force avant d'effectuer une opération d'entretien ou de modifications.

#### 9.) Nettoyage de la machine

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour le nettoyage des paliers et des composants hydrauliques.






#### Cardan

Attention! N'utiliser que le cardan indiqué ou livré, sinon nous ne prendrons pas en garantie d'éventuels dégâts.


#### Préparation du cardan

Pour connaître la longueur exacte de chaque demi-cardan, les présenter l'un à coté de l'autre.




# C o m m e n t raccourcir le cardan

 Présenter les deux demicardans l'un à coté de l'autre et les marquer selon le schéma.



#### Attention!


- Respecter la longueur de service maximale (L1).
  - Veiller á obtenir un recouvrement optimum des profils (min. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> X).
- Raccourcir de la même longueur le tube protecteur extérieur et intérieur.
- La sécurité contre les surcharges (2) doit être montée coté machine.
- Avant chaque utilisation contrôler si les mâchoires du cardan sont bien verrouillées sur l'embout de prise de force.



#### Chaînette d'arrêt

 Empêcher la rotation des tubes protecteurs à l'aide de la chaînette.


Considérer également le débattement maximum possible du cardan.



#### Recommandation de travail

En cours de travail avec la machine, il ne faut pas dépasser la vitesse, de rotation du cardan, prescrite.


- Après avoir arrêté la prise de force, il est possible qu'à cause de l'inertie, la machine continue encore à tourner pendant un certain temps. Ne pas s'approcher de la machine tant qu'elle n'est pas totalement à l'arrêt.
- En décrochant la machine, poser le cardan sur son support. Ne pas utiliser la chaînette pour suspendre le cardan.



# 1) Recommandations en cas d'utilisation d'un limiteur débrayable à cames:

Le limiteur débrayable à cames est une sécurité qui lors d'une surcharge ramène le couple à "zéro". Le réarmement de la sécurité s'obtient en débrayant la prise de force.

Le régime de réarmement de la sécurité se situe en dessous de 200 Tr/mn.



#### ATTENTION!

Le limiteur débrayable à cames n'est pas un "indicateur de fin de remplissage". Il n'est simplement qu'une sécurité, qui protège votre machine de dommage.

En conduisant votre machine raisonablement vous pouvez éviter que la sécurine déclenche sans cesse et vous la protégd'une usure inutile.

#### 2) Cardan grand angle:

Angle maximum au travail ou à l'arrêt: 70°




Angle maximum à l'arrêt : 90° Angle maximum au travail: 35°

# max. 70° 70° 70° 35° 35°

#### **Entretien**

Remplacer immédiatement tout protecteur endommagé.

- Graisser avec une graisse de qualité le cardan toutes les huit heures de travail et avant chaque remise en marche.
- Avant chaque arrêt prolongé, nettoyer et graisser le cardan.





En cas d'utilisation en hiver graisser les tubes protecteurs pour éviter qu'ils ne se bloquent ensemble par le gel.

#### Important sur un cardan muni d'un limiteur à friction.

Avant la première utilisation et après un arrêt de fonctionement prolongé, vèrifier le fonctionement du limiteur à friction.

- a.) Mesurer la cote "L" des ressorts de limiteurs K90,K90/4 et K94/1 ou des vis de K92E et K92/4E.
- b.) Desserrer les vis pour réduire la pression sur les garnitures de friction. Faire tourner le limiteur.
- c.) Règler les vis à la dimension "L".
- Le limiteur à friction est prêt à fonctionner.





#### Auflauf-Achse mit Rückfahrautomatik

### Einstellen der Nockenbremse Typ: 30-4010 (300x60)

(Bremsausgleich vor der Achse)

Grundsätzlich immer zuerst die Ein- bzw. Nachstellung der Radbremse vornehmen. Achse aufbocken, Auflaufeinrichtung und Feststellbremse in Lösestellung bringen (Zugöse muß ganz herausgezogen sein).

#### Achtung!


Achten Sie darauf, daß der Anhänger gegen Bewegung gesichert ist.

Übertragungseinrichtung lösen.

Das Rad in Fahrtrichtung drehen, dabei die Nachstellschraube B durch Rechtsdrehung verstellen, bis die Bremsbacken beginnen, an der Bremstrommel zu schleifen und sich das Rad schwerer bewegen läßt.

Jetzt die Nachstellschraube um eine halbe Umdrehung lösen, damit das Rad frei läuft und die Bremsbacken nicht mehr an der Bremstrommel schleifen.

Stellung der Achshebel kontrollieren, der Winkel  $\alpha$  zwischen einer gedachten Senkrechten und den Achshebeln sollte ca. 20° entgegen der Zugeinrichtung betragen.




#### (System RINNER / System BPW)



#### Auflaufbremsanlage

#### 1. Bedienung

Nach dem Ankuppeln muß das Zugfahrzeug mit dem Abreißseil (1) am H a n d b r e m s h e b e l verbunden sein. Damit wird beim selbsttätigen Lösen des Anhängers vom



Zugfahrzeug der Anhänger über den Handbremshebel abgebremst.


· Die Auflaufbremse arbeitet vollautomatisch.



Auf waagrechte Lage der Zugöse achten, sonst Überhitzung der Bremstrommeln möglich (siehe auch nächste Seite "Erwärmung der Bremsen").

#### Bei Inbetriebnahme Bremsprobe durchführen!

- Bei ausgezogener Zugstange (3) Handbremse über den Totpunkt ziehen.
   Durch Einschieben der Zugstange (3) spannt sich der Handbremshebel automatisch durch die Gasfeder (2) nach.
- Eine leichtere Rückstellung erfolgt bei ausgezogener Zugstange!




A

#### Achtung!

Bei Funktionsstörung an der Bremsanlage Schlepper sofort anhalten und Störung beseitigen.


#### Achtung!

Bei eingeschobener Zugstange (3) schnappt Handbremshebel ruckartig bei Überwindung des Totpunktes in die Höhe, Griff nur von unten umfassen (B).




#### 2. Nachstellanleitung

2.1 Nach den ersten
Betriebsstunden passen
sich die Bremsbeläge der
Trommel an. Dadurch
entsteht ein Spiel in den
Bremsen. Bemerkt wird
dies durch zu weites
Einfahren der Zugstange
(3).




Eine gut eingestellte Bremse soll einen Auflaufweg (4) von 50 –70 mm aufweisen. Bei Überschreitung des Auflaufweges kann die Bremsanlage mittels Spannschloß (5) oder durch Umschrauben der Abstecklaschen (A) nachgestellt werden. Eine Kontrolle ist bei ausgezogener Zugöse und angezogenem Handbremshebel möglich.




Der Handbremshebel soll im angezogenem Zustand (6) die Zahnstellung vom Zahnsegment gerade noch verdecken.

2.2 Nach öfterem Nachstellen muß die Hebelstellung bei den Achsen überprüft werden.



Bei Rückwärtsschub und angezogenem Handbremshebel dürfen die Bremshebel (7) nicht über die Senkrechtlage nach vorne stehen. Ansonsten sind die Bremshebel um einen Zahn nach hinten zu setzen.



2.3 Bei Neueinstellung oder neuen Bremsbelägen sind Probebremsungen vorzunehmen.

Bei ungleichmäßigem Bremsverhalten (links bzw. rechts). muß die Bremshebelstellung überprüft und korrigiert werden.


2.4 Etwa alle 500 km Bremsbelagdicke auf eventuelle Beschädigung und Verschleiß überprüfen.

lst der Bremsbelag dünner als 2 mm bzw. beschädigt, müssen die Backen a u s g e t a u s c h t

werden.

#### 3. Wartung

Auf der Auflaufvorrichtung befindet sich ein Schmier-



nippel (11), welcher 2x jährlich zu schmieren ist. Gleichzeitig soll die Gleitbahn (9) der Auflaufzugöse mit Fett versorgt werden.

#### Achtung!

#### Abstellen des Anhängers

Die Auflaufzugöse (9) muß bei abgestelltem Anhänger immer ganz herausgezogen sein.

<u>Daher:</u> Vor dem Abkuppeln mit dem Schlepper soweit vorwärts fahren bis die Zugöse in der vordersten, herausgezogen Position steht.



#### Fehlerursachen und deren Beseitigung

Störung	Ursache	Beseitigung
Bremswirkung zu schwach.	Zugstange schiebt sich ganz ein.	Nachstellen gemäß Nachstell- anleitung.
	Bremsbeläge nicht eingefahren.	Anpassung der Beläge durch einige Probebremsungen.
	Bremsbeläge beschädigt oder abgenützt.	Neue Bremsbacken einbauen.
	Zu wenig Bremskraft.	Übertragungseinrichtung bzw. Bremszug leichtgängig machen.
Rückwärtsfahrt schwergängig oder blockiert.	Bremsanlage zu straff eingestellt.	Bremsanlage neu einstellen.
Erwärmung der Bremsen.	Fehlerhafte Einstellung.	Neueinstellung gemäß Nachstell- anleitung.
	Bremsanlage wird bei Vorwärtsfahrt nicht ganz gelöst.	Handbremse lösen.
	Bremszug nicht geölt bzw. geknickt.	Bremszug ölen bzw. erneuern.
	Zugöse nicht waagrecht. Durch das Gewicht des Anhängers, welches auf der Deichsel lastet, wird eine Dauerbremsung ausgelöst.	Deichsel an das Zugfahrzeug richtig anpassen (Zugösenlage waagrecht).
Handbremswirkung zu schwach.	Bremsbeläge nicht eingefahren.	Anpassung der Beläge durch einige Probebremsungen.
	Zu große Übertragungsverluste.	Übertragungseinrichtung und Bremszug leichtgängig machen.
	Fehlerhafte Einstellung.	Nachstellen gemäß Nachstell- anleitung.


#### Combinaison tracteur/outil porté



Le montage d'outils aux attelages trois points avant et arrière ne doit pas avoir pour conséquence que le poids total admissible, les charges admissible sur les essieux et les capacités de charge des pneumatiques d'un tracteur soient dépassés. L'essieu avant du tracteur doit toujours être chargé avec au moins 20 % du poids à vide du tracteur.

Rassurez-vous avant l'achat de l'outil que ces conditions sont remplies, en faisant les calculs suivants ou en pesant la combination tracteur/outil.

Détermination du poids total, des charges sur les essieux et de la capacité de charge ainsi que du lestage minimum nécessaire.



#### Pour calculer vous avez besoin des données suivantes.

<b>T</b> <sub>L</sub> [kg]	poids à vide du tracteur	<b>1</b> a [m]	distance entre le centre de gravité de l'outil avant/lestage avant et l'axe de	23
$\mathbf{T}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$	charge sur l'essieu avant du tracteur à vide	0	l'essieu	
T <sub>H</sub> [kg]	charge sur l'essieu arrière du tracteur à vide	<b>b</b> [m]	empattement du tracteur	03
G <sub>H</sub> [kg]	poids total de l'outil arrière/lestage arrière	<b>c</b> [m]	distance entre l'axe de l'essieu arrière et l'axe des rotules des barres inférieures	03
<b>G</b> <sub>v</sub> [kg]	poids total de l'outil avant/lestage avant	2		_
		<b>d</b> [m]	distance entre l'axe des rotules des barres inférieures et le centre de gravité de l'outil arrière/lestage arrière	2

- 1 voir notice d'instructions du tracteur
- 2 voir liste des prix et/ou notice d'instruction de l'outil
- 3 dimension

#### Outil arrière respectivement combinaisons d'un outil frontal et d'un outil arrière

## 1. CALCUL DU LESTAGE AVANT MINIMUM $O_{v \, min}$

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_H \bullet (c+d) - T_V \bullet b + 0, 2 \bullet T_L \bullet b}{a+b}$$

Portez le lestage minimum calculé dont on a besoin à l'avant du tracteur sur le tableau.

#### **Outil avant porté**

### 2. CALCUL DU LESTAGE ARRIERE MINIMUM O<sub>H min</sub>

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0.45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

Portez le lestage minimum calculé dont on a besoin à l'arrière du tracteur sur le tableau.

## F

#### 3. CALCUL DE LA CHARGE REELLE SUR L'ESSIEU AVANT $T_{v,tat}$

(Si avant l'outil avant ( $G_v$ ) il n'est pas possible d'atteindre le lestage minimum avant nécessaire ( $G_{v min}$ ) le poids de l'outil porté avant doit être augmenté pour atteindre le poids du lestage minimum avant!)

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_V \bullet (a+b) + T_V \bullet b - G_H \bullet (c+d)}{b}$$

Portez la charge admissible sur l'essieu avant réelle calculée et celle donnée dans la notice d'instructions du tracteur sur le tableau.

#### 4. CALCUL DU POIDS TOTAL REEL G<sub>tat</sub>

(Si avec l'outil arrière (G<sub>H</sub>) il n'est pas possible d'atteindre le lestage minimum arrière nécessaire (G<sub>H min</sub>) le poids de l'outil arrière doit être augmenté pour atteindre le poids du lestage minimum arrière!)

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

Portez le poids total admissible réel calculé et celui donné dans la notice d'instructions sur le tableau.

#### 5. CALCUL DE LA CHARGE REELLE SUR L'ESSIEU ARRIERE T<sub>H tat</sub>

Portez la charge admissible sur l'essieu arrière réelle calculée et celle donné dans la notice d'instructions sur le tableau.

$$T_{H \ tat} = G_{tat} - T_{V \ tat}$$

#### 6. CAPACITE DE CHARGE DES PNEUMATIQUES

Portez le double de la valeur (deux pneumatiques) de la capacité de charge admissible (voir par exemple la documentation du constructeur de pneumatiques) sur le tableau.

Tableau	valeur réelle d'après le calcul		valeur admissible d'après la notice d'instructions		capacité de charge admissible x 2 (deux pneus)
lestage minimum avant/arrière	/	g			
poids total	ŀ	ıg ≤	kg		
charge sur l'essieu avant	ŀ	g s	kg	<u>≤</u>	kg
charge sur l'essieu arrière	k	g ≤	kg	≤	kg

Le lestage minimum doit être appliqué au tracteur pour l'outil porté et pour le lestage! Les valeurs calculées doivent être inférieures ou égales aux valeurs admissibles!





Annexe 1

### Déclaration de conformité pour la CEE

conforme à la directive de la CEE 98/37/CEE

Nous ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

(Nom du vendeur)

A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1

(Adresse complète de la firme - en cas de mandataires établis dans la CEE, prière d'indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Ladewagen LADEPROFI IV, Type 105

LADEPROFI IV, Type 106

LADEPROFI 4 Profimatic, Type 105 LADEPROFI 4 Profimatic, Type 106

(Marque, modèle)

faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la CEE 98/37/CEE, (le cas échéant)

ainsi qu'aux prescriptions des autres Directives de la CEE établies dans ce domaine.

(Titre et/ou numéro et date de publication des autres directives de la CEE)

(le cas échéant)

Pour mettre en pratique dans les règles de l'art les prescriptions en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte de la/des norme(s) et/ou de la/des spécification(s) technique(s) suivante(s):

EN 292-1: 1991 EN 292-2: 1991

(Titre et/ou numéro et date de publication de la/des norme(s) et/ou de la/des spécification(s) technique(s))

Grieskirchen, 12.11.2002

(Lieu et date)

pa. Ing. H. Menzl Entwicklungsleitung

(Nom, fonction et signature de la personne autorisée)

9800 D/F/GB/NL/I/E/P/S/SF EG Konformitätserkl.

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.

De PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun produkten in het kader van hun technische ontwikkelingen. Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertailing ook gedeeltelijk, slechts met schiftelijke toestemming van de

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.

La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos a la evolución técnica. Por ello nos vamos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.

V důsledku technického vývoje pracuje firma PÖTTINGER Ges.m.b.H neustále na zlepšení svých výrobků.

Změny v návodu k používání si výrobce vyhrazuje. Požadavky na změnu návodu k používání na právě dodané stroje nemohou být vyvozovány.

Technické údaje, rozměry a hmotnosti jsou nezávazné.

Dotisk nebo nový překlad je možný pouze za písemného souhlasu firmy

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Všechna práva podléhají autorskému právu.

La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore constamment ses produits grâce au progrès technique. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.

S Beroende på den tekniska utvecklingen arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att förbättra sina produkter.

Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot avbildningarna och beskrivningarna i denna bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk på förändringar av produkter beroende av denna bruksanvisning.

Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna.

Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A - 4710 Grieskirchen

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten förbehålls.

La PÖTTINGER Ges.m.b.Hè costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.

A můszaki termékfejlesztés folyamatában a Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik termékei minôségének javításán.

Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban.

A můszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva.

Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet. A szerzői jogi törvény értelmében minden jog fenntartva. Following the policy of the PÖTTINGER Ges.m.b.H to improve their products as technical developments continue, PÖTTINGER reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the Copyright Act are reserved.



W sensie dalszego rozwoju technicznego Poettinger nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów. W związku z

powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmian w schematach i opisach znajdujących się w niniejszej instrukcji obsługi.

Nie wyklucza się prawa do zmian również w przypadku już dostarczonych maszyn.

Dane techniczne, wymiary i ciężary nie są wielkościami ostatecznymi. Dopuszcza się możliwość pojawienia się błedów.

Powielanie bądź tłumaczenia, również wyrywkowe, wyłącznie za pisemną zgodą

#### **ALOIS POTTINGER**

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Wszelkie prawa włącznie z prawami autorskimi zastrzeżone.



В ходе технического развития фирма «ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно занимается усовершенствованием своей

продукции.

В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить изменения в рисунки и описания этой инструкции по эксплуатации, однако,требование вносить такие изменения в уже поставленные машины предъявлению не подлежит.

Технические данные, указание размеров и массы даются без обязательств. Ошибки не исключены.

Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, разрешается только с письменного согласия фирмы

«АЛОЙС ПЁТТИНГЕР

Машиненфабрик Гезельшафт м.б.Х.»

А-4710 Грискирхен.

С сохранением всех прав в соответствии с авторским правом.



#### ALOIS PÖTTINGER

#### Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0 Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511 e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at Internet: http://www.poettinger.co.at

# GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Wentruper Mark 10 D-48 268 Greven

Telefon: (0 25 71) 93 45 - 0

Ersatzteildienst: (0 25 71) 93 45 - 11 Kundendienst: (0 25 71) 93 45 - 12 <u>Telefax:</u> (0 25 71) 93 45 - 14

#### **PÖTTINGER France**

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30

Fax: 03.89.47.28.39

## GEBR. PÖTTINGER GMBH

**Servicezentrum** Spöttinger-Straße 24

Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656